



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Falcon Görkorcsolya

#### Termék leírása:

1. Váz: PP vagy poliamid
2. Alváz: Alumínium Fék: PP
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab
4. Kerekek: rétegesített 90x24mm /90A, Csapágyak: ABEC-7

#### Használati utasítás:

1. A görkorcsolyán semmilyen formai vagy más nemű változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná az Ön biztonságát.
2. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és szabadidős közlekedésre ajánlott. Leginkább a sima aszfalt illetve betonfelület, minőségi kövezet vagy fafelszín felel meg. Nem megfelelő felületen való közlekedéskor – durva aszfalt, homok, sóder, kockakő és hasonlók – illetve túlméretezett terheléskor –lépcsőközlekedés, ugrások stb.- a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
3. A görkorcsolya nagyon gyors sebességet is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyű, csukló-, könyök- és térdvédő, szükség szerint fényvisszaverők. Ezekről a segédeszközökről kérjen információt az eladótól.
4. Kisgyermekeknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy állandó felügyelete.
5. A görkorcsolyázás a közúti közlekedésről szóló törvénnyel korlátozott. Ajánljuk, hogy megfelelő útfelületet vegyen igénybe – sima, tiszta, száraz , és lehetőleg kerülje a nagy forgalmú utakat. Ne korcsolyázzon nedves, olajos és poros felületen!
6. A sarokfék működtetése: hajlítsa talpát sarokkal a földhöz – a láb előre, cipő orra 45fokos szögben fel és nyomja le a féket, miközben tartsa egyenesen testét. A féket ne távolítsa el! Tekintettel arra, hogy a fék minősége használat miatt csökkenhet, fontos a folyamatos ellenőrzése.
7. Minden használat előtt ellenőrizze a kerekek felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendszeren be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarr húzóval erősítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal törölje le.
8. Ellenőrizze a kerekek kopását. Annak érdekében, hogy minél jobban kihasználhassa őket, lehetséges van rendszeresen felcserélni az első és hátsó kerekeket, és egyenetlen talajon való közlekedés esetén 180 fokos szögben megfordítani az egyes kerekeket.
9. Bármilyen meghibásodás esetén a görkorcsolya használatát azonnal abba kell hagyni, hogy az ne rongálódjon tovább, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést.
10. **NE HASZNÁLJA A GÖRKORCSOLYÁT 5°C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN, ÉJSZAKA ÉS NEDVES IDŐBEN.**
11. Gyakori használat esetén, az olcsóbb típusú korcsolyáknál sor kerül a csapágyak meglazulására, és a kerekek elkopására. Ez nem akadály a görkorcsolya további használatának, és ezen részek elhasználódása nem tárgya a jótállásnak.
12. Az alumínium alvázak zaja általában hangosabb, mint a PP-ből készültké. A görkorcsolya zajának erőssége egyenesen arányos a használat időtartamával – elhasználódott kerekek és csapágyak- ,nem indok a reklamációra. Szintén zajosabbak a PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak –608Z, 608ZZ.

#### Karbantartási utasítás:

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a görkorcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor.
2. Bármilyen javítás esetén szakszervíz segítségét kérje.
3. A csapágyakat ne kenje be vazelinnel vagy olajjal. Ajánljuk a grafit vagy szilikon kenőanyagot.
4. A belső cipőt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.

5. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert!
6. A hegyes éleket, melyek korcsolyázáskor keletkezhetnek, azonnal távolítsa el!
7. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges későbbi használatra.

**Kerékcseré:**

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Mindig az eredeti mérettel megegyező nagyságú kereket használjon. Ajánljuk a PU kerekek használatát, melyek jobb minőségűek és tulajdonságúak.

**Csapágycsere:**

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Szerelje le a kerekeket és nyomja ki a csapágyakat. A cseréhez használjon ABEC-7 csapágyakat. Minőségileg a legjobb az ABEC-7 jelzésű csapágy.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A görkorcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk.
2. A jótállási időszak alatt elhárítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.
3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatatlan esemény, elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés, alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, a kerekek és csapágyak elhasználódása nem megfelelő terepen való közlekedés miatt, csúszással való fékezés miatt, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt, pl. ugrások által jöttek létre.
4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény benyújtásával juttatható érvényre.
5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető.
6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelősséget a sérülésekért vagy a termék használatával összefüggő vagyoni károsodásért.

## FIGYELMEZTETÉS

A gyártó nem ad jótállást a mozgómechanizmusra, vagyis a kerekekre, csapágyakra, sínekre, fékekre a jótállási feltételek második pontjában feltüntetettek kivételével.

A görkorcsolyát kizárólag az ajánlott felületeken használja.

Ne feledje, hogy a görkorcsolya nem helyettesíti a közlekedési eszközt!

A helytelen használat okozta hibákra a reklamáció nem érvényes!

**A helyes használat és karbantartás feltételei:**

1. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport és szabadidős használatra ajánlott, leginkább a sima aszfalt és betonfelület felel meg. Nem megfelelő felület használatakor a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.

2. Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képességei figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket!

3. Minden használat előtt bizonyosodjon meg a csavarok állapotáról, folyamatosan ellenőrizze a fék állapotát, az elhasználódottat cserélje ki! Ellenőrizze a kerekek kopását, egyenetlen kopás esetén fordítsa meg a kereket 180 fokkal.

**Dátum:**

**Pecset, aláírás:**

Forgalmazó:  
InSPORTline Hungary KFT.  
2500, Esztergom  
Kossuth Lajos u. 65.  
www.insportline.hu