

## MINI SZOBAKERÉKPÁR 1330



### Digitális kijelző:

Menti az aktuális / utolsó edzés adatait. A funkció kiválasztásához nyomja meg a piros gombot. Fekete nyíl mozog a funkciók között.



### Funkció

**Idő** - az edzés időtartama

**Count** - a ciklusok teljes száma

**Teljes szám** - az elégetett kalóriák mennyisége

**Szkennelés** - adatok lekérése az utolsó edzésről. A LED automatikusan körben mutatja a TIME, Cal és T.CN eredményeit.

### Tulajdonságok:

- Automatikus bekapcsolás - a jelzőfény automatikusan bekapcsol, amikor a pedált hajtja.
  - Automatikus kikapcsolás - A kijelző 5 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
  - Szünet idő - Az időzítő szünetel, ha 3 másodpercig nem használja a gépet. A STOP jel a kijelző bal felső sarkában látható.
  - Újraindítás - Törli az utolsó edzés adatait. Tartsa lenyomva a piros gombot 2 másodpercig. Távolítsa el az elemet a teljes visszaállításához.
  - Akkumulátor - 1 x 1,5 V (AAA) elem
- Cserélje ki az elemet, ha elhalványult számok vagy furcsa karakterek jelennek meg.