



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 20011 Lábmasszírozó inSPORTline MM-18A-J3



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
KEZELŐPANEL.	4
HASZNÁLATA.....	4
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4
TÁROLÁS.....	5
TECHNIKAI PARAMÉTEREK.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat előtt olvassa el az útmutató összes utasítását!
- Karbantartás közben sose merítse a terméket vízbe!
- A készüléket csak ülve használja! Soha ne próbáljon felállni a készülékben!
- Ne érintse meg az elektromos csatlakozót, vagy ne próbálja meg kihúzni a készüléket, hanemedves a keze! Ne kezelje a vezérlőpanelt nedves kézzel!
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen lábsérülése van, vagy épp felépülőben van egy orvosi beavatkozás után!
- Ne használja a készüléket 60 percnél tovább! Javasoljuk, hogy 60 percenként tartson 10-15 perc szünetet.
- Soha ne használja a készüléket, ha fáradt, álmos vagy alszik!
- Használat után mindig húzza ki a konnektorból! Soha ne hagyja csatlakoztatva a készüléket felügyelet nélkül!
- Soha ne használja a készüléket hőforrás közelében!
- 18 év alatti gyermekek, testi vagy mentális fogyatékossgal élő emberek és idősek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Sose használja a készüléket, ha a tápkábel vagy az elektromos csatlakozó sérült!
- Sose használjon sérült készüléket!
- Bőrbetegségben szenvedő, sérülést szenvedő vagy műtétből felépülő emberek csak az orvossal való konzultációt követően használhatják a készüléket.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon!
- Kizárólag autorizált személy végezhet javításokat a készüléken.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben, például szaunában vagy fürdőszobában!
- Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, ellenőrizze, mielőtt újra használja!
- A túlzott használat túlmelegedést okozhat, és csökkentheti az eszköz élettartamát.
- A készülék nem helyettesíti az egészségügyi ellátást.
- Csak otthoni használatra.
- A bőrirritáció elkerülése érdekében ne használja a készüléket egyszerre 60 percnél tovább!
- Használat előtt konzultáljon orvosával!
- A masszázs soha nem lehet kellemetlen, ha fájdalmat érez, vagy a masszázs kényelmetlen, azonnal hagyja abba a használatát!
- Soha ne mozgassa a készüléket meghúzva a tápkábelnél fogva!
- Állítsa a főkapcsolót kikapcsolt pozícióba, mielőtt kihúzza a konnektorból!
- Tartsa távol a tápkábelt hő- és nedvességforrásoktól!
- Ne használja 30 perccel étkezés előtt és után!
- A készüléket száraz és hűvös helyen tárolja! Ne hagyja a vizet benne, ha a környezeti hőmérséklet 0 °C alatt van!
- A vizet azelőtt töltsé bele, mielőtt bekapcsolná a készüléket! Akár + 40°C hőmérsékletű vizet is használhat.

FIGYELMEZTETÉS: Sose kapcsolja be és használja a készüléket, amíg nincs benne víz!

FIGYELMEZTETÉS: A készülék csak otthoni használatra van, és nem orvosi célokra tervezték. Ha a készüléket gyermekek használják, felnőtt állandó felügyelete mellett tehetik. Ez a készülék nem játék.

KEZELŐPANEL

Gomb	Funkció	Eredeti érték	Választható
ON / OFF	A készülék ki- / bekapcsolása		
Temp + / -	A víz hőmérsékletének növelése/csökkentése	35 °C	35 °C–48 °C
Red light	Az infravörös fény bekapcsolva / kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva
Bubble	A buborékok be- és kikapcsolása	Kikapcsolva	Bekapcsolva
LED displej	Megjeleníti a víz hőmérsékletét		

HASZNÁLATA

Bekapcsolás előtt töltsen fel a kádacskát vízzel! Sose használja a készüléket, ha nincs benne víz!

1. Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem sérült (tápkábel, elektromos csatlakozó, stb.)
2. A terméket egyenes és száraz felületre helyezze!
 - Üljön le egy székre vagy egy karosszékbe! Soha ne álljon a készülékben!
 - A készüléket még ne dugja be!
3. A készüléket töltsen meg vízzel! Sose használja, amíg nincs benne víz!
 - A készüléket egy edény segítségével töltsen meg!
 - Ne tegye a kádacskát vízszugár alá!
 - Vigyázzon, nehogy levizezze a kezelőpanelt!
 - A melegítés felgyorsításához 40 °C-os vizet használhat.
 - Most dugja a készüléket a konnektorba!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a konnektorból!
- Győződjön meg arról, hogy a leeresztő menet zárva van-e, és a kábel el van-e dugva!
- A kádacskát csak száraz, puha ronggyal tisztítsa! Ne használjon agresszív tisztítószeret!
- Ne merítse a készüléket vízbe!

TÁROLÁS

- Kapcsolja ki a terméket, húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni!
- Alaposan szárítsa meg a terméket!
- Ne húzza, és ne is akassza fel a készüléket a tápkábelnél fogva!
- Beltéri használatra.
- A terméket ne tárolja hőforrás közelében!

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Megnevezés	Foot spa Massager
Feszültség	220V / 50 Hz
Teljesítmény	500 W
Súly	1,8 kg

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy abban az esetben, hogy ha a következő javítás gazdaságilag hátrányos lenne, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. A terméket a legközelebbi arra kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

Szabványos ártalmatlanítással segít az értékes természeti erőforrások megőrzésében és a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzésében. Ha nem biztos a dolgában, forduljon a helyi illetékes hatósághoz annak érdekében, hogy ne kövessen el jogsértést, és elkerülje a későbbi szankciókat!