



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 24699 inSPORTline Portello 3 részes túrabot**

**Köszönjük hogy termékünket választotta**

### **A BOT TEREPEZHEZ VALÓ BEÁLLÍTÁSA**



Javasoljuk, hogy kezdetben úgy állítsa be a botok hosszát, hogy az alkarja párhuzamos legyen a talajjal. Kísérletezzon, hogy megtalálja a számára megfelelő magasságot.

Különböző terepeken szükség lehet a magasság beállítására az ábra szerint – lefelé haladva érdemes meghosszabbítani a botokat, felfelé haladva pedig rövidíteni őket

a nagyobb stabilitás és irányíthatóság érdekében. Oldalirányú haladáskor néha hasznos lehet a botot alacsonyabban fogni.

|           |       |
|-----------|-------|
| 142-150CM | 100CM |
| 151-158CM | 105CM |
| 159-165CM | 110CM |
| 166-172CM | 115CM |
| 173-180CM | 120CM |
| 181-197CM | 125CM |
| 188-194CM | 130CM |

### **HOGYAN HOSSZABBÍTHATJA MEG A BOTOT**



Nyissa ki a gyorskioldó kart, és lazítsa meg a csavart.

Állítsa be a bot hosszát, majd húzza meg a csavart.

Csukja be a gyorskioldó kart.

## PÁNT

Az állítható hevedert a fenti ábra szerint kell meghúzni. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a beállítások elvégzése után a heveder mechanizmusán lévő reteszt szilárdan visszatolta a markolatba.



## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.











