

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékein előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- A készülék nem helyettesíti az orvosi ellátást, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja folyamatosan 15 percnél hosszabb ideig. Ha a készüléket többször egymás után szeretné használni, tartson legalább 15 perces szünetet.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a hőmérsékletet, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy a fagyást.
- Ha a használat kellemetlen érzést okoz, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- A termék felnőttek számára alkalmas.
- Cukorbetegségben, keringési vagy idegrendszeri betegségekben szenvedők, illetve érzékeny bőrűek csak orvossal való konzultációt követően használhatják a terméket.
- Műtét, súlyos sérülés vagy tartós fájdalom esetén mindig konzultáljon orvosával a használat előtt.
- Ne használja krémekkel, balzsamokkal vagy olajokkal együtt.
- Ne hevítse túl, ha forró, ne hagyja felügyelet nélkül.
- Csak meleg vízzel vagy mikrohullámú sütővel melegítse fel. Mikrohullámú sütő használata esetén a hőmérsékletet a felhasználásnak megfelelően kell beállítani.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék egyenletesen felmelegedett.
- Használat előtt ellenőrizze a terméket, sérült vagy kopott terméket ne használjon. Ne javítsa meg a terméket saját kezűleg.
- Kizárólag külső használatra alkalmas.
- Alvás közben ne használja a terméket.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

HASZNÁLAT

Hűtés

Hűtéshez helyezze a terméket legalább 2 órára a fagyasztóba, vagy szükség szerint. A belső oldala mindig hűvösebb, ezért mindig győződjön meg arról, hogy a használati hőmérséklet az Ön számára megfelelő. Ha a hőmérséklet túl alacsony, hagyja a terméket egy ideig felmelegedni.

Melegítés mikrohullámú sütőben

Helyezze egy tányérra, és melegítse 20–30 másodpercig. Ha a hőmérséklet alacsony, melegítheti további 5–10 másodpercig. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet nem túl magas; ha igen, hagyja egy ideig lehűlni.

Teljesítmény	Idő	Szükség esetén további idő
800 W	60 másodperc	5 további másodperc
1000 W	40 másodperc	5 további másodperc

Tisztítás

Nedves ruhával tisztítsa meg, majd kiterítve hagyja megszáradni. Ne merítse teljesen vízbe, és ne mossa mosógépben.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladékudvarban.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.