



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 26593 Kerékpáros hátizsák villogókkal W-TEC Danubos

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
Bármely vezeték nélküli kapcsolatot negatívan befolyásolhatnak külső hatások, például elektromágneses mezők, más eszközök jelei stb.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz nem sérti a régió szabályait és előírásait.
Tápellátás: 2 db CR2032 elem

CSOMAG TARTALMA

1 db hátizsák és vevőegység, 1 db távirányító, 1 db kontrollertartó, 4 db kormánypánt, 1 db USB-kábel,
1 db kézikönyv

TERMÉK LEÍRÁS



1. elől

2. Készenléti mód/ világítás

3. Stop

4. bal jelző világítás

5. bal jelző világítás

6. kijelző

7. bekapcsoló gomb

8. USB kábel

SPECIFIKÁCIÓK

frekvencia	2.4 GHz
tartomány	3 m (akadályok nélkül)
vezérlő	
akkumulátor	2x CR2032
anyag	ABS
vízellenállás	IPX-5
fogadó	
akkumulátor	3,7 V, 500 mAh lítium akkumulátor, üzemidő akár 20 óra, töltés DC 5V 500mA
anyag	PCBA

HASZNÁLAT

A vevőegység bekapcsológombjának megnyomásával indítsa el/állítsa le a készüléket.

Az iránygomb megnyomása után az irány megjelenik a táska kijelzőjén. A hátizsák kijelzőjén az iránykijelzés kikapcsolásához a narancssárga gombot kell megnyomni.

Ha 5 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol.

A lámpa megnyomásával 1 percig világít, majd kikapcsol. A gomb 1 másodpercig tartó lenyomva tartásával a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol.

A LED panel 1 óra inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

PÁROSÍTÁS

Hiba esetén párosíthatja a vezérlőt a LED kijelzővel.

Kapcsolja ki a vevőegységet. Tartsa lenyomva egyszerre a bal és jobb oldali jelzőfény gombot, majd nyomja meg a vevőegység bekapcsológombját. Minden LED világítani fog. Ezután engedje el a jelzőfény gombokat.

RÖGZÍTÉS

Keressen egy megfelelő helyet a kormányon. A vezérlőt úgy kell elhelyezni, hogy könnyen kezelhető legyen, de ugyanakkor ne akadályozza a jármű biztonságos vezetését. Húzza át a hevedereket az alapon és a kormány körül, húzza meg, majd vágja el a felesleges hevedereket. Ezután helyezze be a vezérlőt a tartóba.

ELEMCSERE

Lazítsa meg a hátulján található 3 csavart. Mindig cserélje ki az összes elemet. A vezérlő 2 db CR2032 elemmel működik. Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással. Ezután rögzítse a hátlapot 3 csavarral.

VEVŐ TÖLTÉSE

Töltse fel a vevőt a mellékelt USB-kábellel. A kijelző jelzőfénye töltés közben világít. Töltés után a kijelző kikapcsol.

KARBANTARTÁS

Védje a víztől. Ne használjon maró hatású tisztítószeret. Tisztítsa száraz, puha ruhával.

Tárolja száraz és árnyékos helyen.

Védje lángtól és tartsa távol tűztől.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

