



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27689 Női fűthető kabát inSPORTline WARMatera

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

TECHNIKAI ADATOK

- stílusos, fűthető, vízlepergető és légáteresztő kabát
- egyenletes hőeloszlás - 7 fűtési zóna
- 3 fűtési mód
- töltőkábelrel tölthető (nem tartozék)
- levehető kapucni
- cipzáras zsebek
- könnyen használható
- állvédővel ellátott cipzár
- anyag: Szövet: 100% poliészter
- bélés: 100% poliészter
- töltet: 100% poliészter (~210 g)
- tápegység: 5V, 10 000 mAh-s töltőkábel (nem tartozék)

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a kézikönyvnek megfelelően használja.
- Ne alakítsa át.
- Ne javítsa saját maga a készüléket.
- Használat előtt konzultáljon kezelőorvosával.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne használja, ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 30 °C.
- Tartsa távol az akkumulátort hőforrásoktól.
- Ha hosszabb ideig tárolja a kabátot, vegye ki az elemeket.
- Ha a kabát vagy a külső akkumulátor hőmérséklete túl magas, azonnal hagyja abba a kabát/külső akkumulátor használatát.

HASZNÁLAT

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a külső akkumulátor teljesen fel van töltve. Csatlakoztassa a külső akkumulátort a csatlakozókábelrel a kabáthoz, majd helyezze a kabát belső zsebébe. Bekapcsolás és a külső akkumulátor csatlakoztatása után a logó piros - fehér - kék sorrendben világít. Az indításhoz tartsa lenyomva a kabát elején található bekapcsológombot 3 másodpercig, a fűtés a legmagasabb (piros) fokozaton indul el. Nyomja meg a kapcsológombot a fűtés intenzitásának megváltoztatásához. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig. A fűtés intenzitása és időtartama a környezeti hőmérséklettől és a használt külső akkumulátor kapacitásától függ.

A fűtési idő hozzávetőleges, és 10 000 mAh kapacitású külső akkumulátorokra vonatkozik.

Szín a fűtés módhoz	Fűtési hőmérséklet	Hozzávetőleges fűtési idő
Piros-magas	~65°C	~3,5 – 4 óra
Fehér-közepes	~55°C	~4,5 – 5 óra
Kék-alacsony	~45°C	~6,5 – 7 óra

KARBANTARTÁS

Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on, mosózsákban vagy kézzel. A szennyeződéseket nedves ruhával, meleg vízzel és nem maró hatású mosószerrel történő eltávolítás javasolt. Mosás előtt vegye ki az akkumulátort.

	Vegyileg nem tisztítható
	Száraz tisztítás
	Ne szárítsa szárítógépben és centrifugálja, csavarja ki.
	Ne használjon fehérítőt
	Ne vasalja.
	Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on, mosózsák használata mellett

Melegítőpárnák: szénszálas

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

