

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29070 LED fejlámpa inSPORTline Lucetare (C226)

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék használat közben felforrósodhat.
- Ne irányítsa közvetlenül a szemébe a fényt, és ne nézzon közvetlenül a fénybe.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket. Ne használja a készüléket, ha éles szélei vannak.
- Ne használja, ha füst, szag vagy folyadék távozik az elemből.
- Ügyeljen az elemek polaritására. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Elemek: 3 db AAA elem
- Üzemidő: akár 5 óra használatától függően

HASZNÁLAT

- Nyomja meg a kapcsolót a fejlámpa bekapcsolásához, nyomja meg ismételten a világítási módok közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva 1-2 másodpercig a fejlámpa kikapcsolásához.
- 4 világítási mód: fehér fény 100%-os fényerővel, fehér fény 50%-os fényerővel, piros fény, piros fény, piros SOS fény



KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.