



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 29605 Fűthető ülésvédő Pad W-TEC



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően használja. Ne használja a terméket más célra, mint amire szánták.
- A termék alkalmasságával kapcsolatban konzultáljon orvosával.
- Nem alkalmas 30°C feletti környezeti hőmérsékleten való használatra. Ha a melegítési hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat közben ne melegítse a nyereg párnát sűrűdással.
- A terméket gyúlékony és illékony anyagoktól távol használja és tárolja.
- Tartsa távol az ülésvédőt a víztől. Soha ne érjen hozzá olyan nyereg párnához, amely vízzel vagy más folyadékkal érintkezett. Kizárólag száraz környezetben használja.
- Ne használja egyidejűleg más hőforrásokkal.
- A legmagasabb hőmérsékleten történő hosszan tartó használat égési sérüléseket okozhat - javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a bőr állapotát.
- Nem alkalmas hőre érzékeny személyek, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, valamint terhes nők számára.
- Ne használja a terméket, ha beültetett pacemakerrel vagy más elektronikus orvostechnikai eszközzel rendelkezik.
- Nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára. Nem alkalmas korlátozott tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy útmutatást ad nekik a termék használatára vonatkozóan.
- Gyermek nem használhatja a terméket, mivel nem képesek reagálni a közvetlen túlmelegedésre. A termék nem játék. Állatok elől elzárva tartandó.
- Ha irritáció, bőrpír vagy egyéb kellemetlenség jelentkezik használat közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Védje a terméket az ütésektől, esésektől és szakadástól. Ne használjon éles tárgyakat az ülésvédő közelében. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, a kábel és a kezelőszervek épségét. Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek.
- Ha használat közben meghibásodás, hiba vagy bármilyen rendellenes jelenség jelentkezik, azonnal kapcsolja ki a terméket, és hagyja abba a használatát.
- A termék csatlakoztatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék tápfeszültsége kompatibilis a forrással.
- Ha a termék vagy annak része sérült, a sérülések elkerülése érdekében szerviztechnikusnak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie vagy megjavítania. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját kezűleg. Ellenőrizze az ülésvédőt kopás vagy sérülés jeleit keresve.
- Javasoljuk, hogy az ülésvédőt csak ébrenlét közben használja. Alvás közbeni használat esetén mindig állítson be időzítőt, vagy emlékeztesse magát, hogy időben kikapcsolja a készüléket.
- Az eladó, az importőr vagy a gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékainak nem megfelelő használatából eredő károkért (sérülések, égési sérülések, forrázások, tűz, ételromlás stb.).
- Az ülésvédő kizárólag személyes otthoni használatra készült. Nem szabad professzionális célokra, pl. kórházakban, rehabilitációs célokra stb. használni.
- A külső akkumulátor nem része a csomagnak. Kizárólag kiváló minőségű és tanúsított, 5V/2A kimenettel rendelkező külső akkumulátort használjon.

A csomag tartalma: Fűthető ülés huzat / használati útmutató

PARAMÉTEREK

sorozatszám:	SM-DL24
kód(IN kód):	IN 29605
súly:	0.205 kg
anyag:	Anyag: 100% PU bőr Bélés: 100% polietilén
hőmérséklet beállítás	Szint 1: ~ 45°C / Szint 2 ~ 55°C / Szint 3 ~ 65°C
méretek:	36.5*34 cm
Tápegység	Power bank, 5V/2A-(pl. 10000mAh, nem része a terméknek)
Működési idő:	A külső akkumulátortól és a fűtés intenzitásától függően, 5v/2A-10000mAh esetén ~5-8 óra

Megfelelőségi nyilatkozat: Ez a termék megfelel a vonatkozó Európai Unió irányelveknek és rendeleteknek.

HASZNÁLAT

- Helyezze az ülэшuzatot a nyeregre úgy, hogy egyenletesen fedje annak felületét.
- Rögzítse a ülэшuzat alján található rugalmas pántokkal – rögzítse azokat a nyeregszerkezethez.

Használat külső akkumulátorral

Külső akkumulátor csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a külső akkumulátort a huzatba épített USB-kábelhez.
- Kapcsolja be a külső akkumulátort. (Megjegyzés: A külső akkumulátor nem része a csomagnak.) Helyezze a külső akkumulátort a nyereg alá vagy más megfelelő és biztonságos helyre. Vigyázzon, nehogy becsúpjá vagy megsértse a matrachoz vezető kábelt.

Kompatibilitás ellenőrzés

- Győződjön meg arról, hogy a külső akkumulátorának kimeneti feszültsége 5V / 2A.

Bekapcsolás

- Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig - a nyereghuzat bekapcsol.

Hőmérséklet beállítás

- Röviden nyomja meg a gombot a fűtési szintek közötti váltáshoz:

piros – magas (~65 °C) | **kék** – közepes (~55 °C) | **zöld** – alacsony (~45 °C)

Nyereghuzat kikapcsolása

- Long press the button for 3 seconds – the pad will turn off.
- Turn off the power bank, disconnect it from the pad, and then remove the pad from the saddle.

KARBANTARTÁS

Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on, mosózsákban vagy kézzel. Használhat dobos mosógépeket, de nem használhat hagyományos pulzátoros mosógépeket, amelyek károsíthatják a fűtőelemeket. Javasoljuk, hogy a szennyeződések nedves ruhával, langyos vízzel és nem maró hatású mosószerrel távolítsa el. Mosás előtt vegye ki az elemet.

	Vegyileg nem tisztítható
	Szárítsa fektetve
	Ne csavarja ki és centrifugázza
	Ne használjon fehérítőt
	Ne vasalja
	Kíméletes mosás mosógépben 30°-on

Ne csavarja ki és ne szárítsa szárítógépben a nyereghuzatot.

Szárítás: Fektesse a nyereghuzatot sima felületre, és hagyja természetesen megszáradni. Csak teljesen száraz nyereghuzatot használjon.

TÁROLÁS:

Győződjön meg arról, hogy a nyereghuzat teljesen kihűlt. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Óvatosan hajtsa össze a nyereghuzatot és a tápkábelt, hogy elkerülje a kábel elszakadását. Az árut az eredeti csomagolásban, tiszta, száraz, jól szellőző és árnyékos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

Összecsukás: A nyereghuzatot ugyanúgy hajtsa össze, mint ahogyan az eredeti csomagolásban tárolta.

Ne helyezzen semmilyen más tárgyat a nyereghuzatra, és ne nyomja össze tárolás közben.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

