



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29606 Fűthető nyakmelegítő W-TEC HEATneck size 29-39 cm

IN 29607 Fűthető nyakmelegítő W-TEC HEATneck size 39-52 cm



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően használja. Ne használja a terméket más célra, mint amire szánták.
- A termék alkalmasságával kapcsolatban konzultáljon orvosával.
- Nem alkalmas 30°C feletti környezeti hőmérsékleten való használatra. Ha a melegítési hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat közben ne melegítse a nyakmelegítőt sűrűlódással.
- A terméket gyúlékony és illékony anyagoktól távol használja és tárolja.
- Tartsa távol a nyakmelegítőt víztől. Soha ne érjen hozzá olyan nyakmelegítőhöz, amely vízzel vagy más folyadékkal érintkezett. Kizárólag száraz környezetben használja.
- Ne használja egyidejűleg más hőforrásokkal.
- A legmagasabb hőmérsékleten történő hosszan tartó használat égési sérüléseket okozhat - javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a bőr állapotát.
- Nem alkalmas hőre érzékeny személyek, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, valamint terhes nők számára.
- Ne használja a terméket, ha beültetett pacemakerrel vagy más elektronikus orvostechnikai eszközzel rendelkezik.
- Nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára. Nem alkalmas korlátozott tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy útmutatást ad nekik a termék használatára vonatkozóan.
- Gyermekek nem használhatják a terméket, mivel nem képesek reagálni a közvetlen túlmelegedésre. A termék nem játék. Állatok elől elzárva tartandó.
- Ha irritáció, bőrpír vagy egyéb kellemetlen érzés jelentkezik használat közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Védje a terméket az ütésektől, esésektől és szakadástól. Ne használjon éles tárgyakat a nyakmelegítő közelében. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, a kábel és a kezelőszervek épségét. Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek.
- Ha használat közben meghibásodás, hiba vagy bármilyen rendellenes jelenség jelentkezik, azonnal kapcsolja ki a terméket, és hagyja abba a használatát.
- A termék csatlakoztatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék tápfeszültsége kompatibilis a forrással.
- Ha a termék vagy annak része sérült, a sérülések elkerülése érdekében szerviztechnikusnak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie vagy megjavítania. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját kezűleg. Ellenőrizze a nyakmelegítőt kopás vagy sérülés jelei szempontjából.
- Javasoljuk, hogy a nyakmelegítőt csak ébrenlét közben használja. Alvás közbeni használat esetén mindig állítson be időzítőt, vagy emlékeztesse magát, hogy időben kikapcsolja a készüléket.
- Az eladó, az importőr vagy a gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékainak nem megfelelő használatából eredő károkért (sérülések, égési sérülések, forrázások, tűz, ételromlás stb.).
- A nyakmelegítő kizárólag otthoni, személyes használatra készült. Nem használható professzionális célokra, pl. kórházakban, rehabilitációban stb.
- A külső akkumulátor nem része a csomagnak. Kizárólag kiváló minőségű és tanúsított, 5V/2A kimenettel rendelkező külső akkumulátorokat használjon.

A csomag tartalma: Fűthető nyakmelegítő USB tápkábelrel / Használati útmutató

PARAMÉTEREK

Sorozatszám:	SM-PV009(S/M)-29-39cm	SM-PV009-(L/XL)-39-52cm,
Kód (IN kód):	IN 29606 méret 29-39 cm	IN 29607 méret 39-52 cm
Súly:	IN 29606 - 0.123 kg	IN 29607 – 0.13 kg
Anyag:	Anyag: 92% nejlon, 8% spandex	
Hőmérséklet beállítás:	Bélés: 100% poliészter	
Fűtőelem mérete:	1. szint: ~ 45°C / 2. szint ~ 55°C / 3. szint ~ 65°C	
Tápellátás:	Elülső oldal 2x 7*12 cm, hátulsó oldal 8*16 cm	
Üzemidő:	Hálózati akkumulátor, 5V/2A (pl. 10000mAh, nem része a terméknek)	

Megfelelőségi nyilatkozat: Ez a termék megfelel a vonatkozó Európai Unió irányelveknek és rendeleteknek.

HASZNÁLAT

Cipzározza le a nyakmelegítőt, és húzza át a fején a kényelmes illeszkedés érdekében. Húzza be a cipzárt, és húzza meg a nyakrészt a tépőzárral a kívánt méretre.

A külső akkumulátor csatlakoztatása

- Helyezzen egy kompatibilis külső akkumulátort a nyakmelegítő zsebébe.
- Csatlakoztassa a nyakmelegítőhöz mellékelt USB tápkábelhez.
- Kapcsolja be a külső akkumulátort. (Megjegyzés: A külső akkumulátor nem tartozék.)

Ellenőrizze a kompatibilitást

- Győződjön meg arról, hogy a külső akkumulátor kimeneti feszültsége 5V / 2A.

A nyakmelegítő bekapcsolása

- Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig - a nyakmelegítő bekapcsol.

Hőmérséklet-szabályozás

- Nyomja meg röviden a gombot a fűtési szintek közötti váltáshoz:

Piros – magas (~65°C) Kék – közepes (~55°C) Zöld – alacsony (~45°C)

A nyakmelegítő kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig - a nyakmelegítő kikapcsol.
- Kapcsolja ki a külső akkumulátort, és vegye le a nyakmelegítőt. Húzza ki a tápkábelt a külső akkumulátorból.

KARBANTARTÁS

Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on, mosózsákban vagy kézzel. Használhat dobos mosógépeket, de nem használhat hagyományos pulzátoros mosógépeket, amelyek károsíthatják a fűtőelemeket. Javasoljuk, hogy a szennyeződéseket nedves ruhával, langyos vízzel és nem maró hatású mosószerrel távolítsa el. Mosás előtt vegye ki az elemet.

	Vegyileg nem tisztítható
---	--------------------------

	Szárítsd fektetve.
	Ne szárítsa szárítógépben.
	Ne fehéritse.
	Ne vasalja.
	Kímélő mosás mosógépben 30°C-on.

Ne csavarja ki és ne szárítsa szárítógépben a nyakmelegítőt.

Szárítás: Fektesse a nyakmelegítőt sima felületre, és hagyja természetesen megszáradni. Csak akkor használja a nyakmelegítőt, ha teljesen megszáradt.

TÁROLÁS:

Győződjön meg arról, hogy a nyakmelegítő teljesen kihűlt. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Óvatosan hajtsa össze a nyakmelegítőt és a tápkábelt, hogy elkerülje a kábel elszakadását. Az árut az eredeti csomagolásban, tiszta, száraz, jól szellőző és árnyékos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

Összehajtás: Hajtsa össze a nyakmelegítőt ugyanúgy, ahogyan az eredeti csomagolásban tárolta.

Ne helyezzen semmilyen más tárgyat a nyakmelegítőre, és ne nyomja össze tárolás közben.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.