



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 29608 Fűthető deréköv W-TEC HEATbelt méret S-XL IN

29609 Fűthető deréköv W-TEC HEATbelt méret XL-4XL



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. Ne használja a terméket más, eltérő célra.
- A termék alkalmasságáról konzultáljon orvosával.
- 30 °C feletti környezeti hőmérsékleten nem használható. Ha a fűtési hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat közben ne melegítse a derékövet dörzsöléssel.
- A terméket gyúlékony és illékony anyagoktól távol tartsa és tárolja.
- Soha ne érintse meg az övet, ha vízzel vagy más folyadékkal érintkezett. Csak száraz környezetben használja.
- Ne használja más hőforrásokkal egyidejűleg.
- Hosszabb ideig tartó használat a legmagasabb hőmérsékleti szinten égési sérüléseket okozhat – javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a bőr állapotát.
- Nem alkalmas hőérzékeny, szív- és érrendszeri betegségben szenvedő személyek, valamint terhes nők számára.
- Ne használja a terméket, ha beültetett pacemakerrel vagy más elektronikus orvosi eszközzel rendelkezik.
- Nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára. Nem alkalmas korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek számára, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megkapják a termék használatára vonatkozó utasításokat.
- Gyermekek nem használhatják a terméket, mivel nem képesek reagálni a túlmérsékletre. A termék nem alkalmas állatok elöl elzárva tartandó.
- Ha használat közben irritáció, bőrpír vagy egyéb kellemetlen érzés jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Védje a terméket ütésektől, leeséstől és szakadástól. Ne használjon éles tárgyakat az öv közelében. Minden használat előtt ellenőrizze a termék, a kábel és a vezérlők épségét. Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek.
- Ha használat közben meghibásodás, hiba vagy bármilyen rendellenes jelenség lép fel, azonnal kapcsolja ki a terméket és hagyja abba a használatát.
- A termék csatlakoztatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék tápellátása az Ön áramforrásával.
- Ha a termék vagy annak része megsérült, azt szakszervíznek vagy képzett szakembernek kell kicserélnie vagy megjavítania a sérülések elkerülése érdekében. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga. Ellenőrizze, hogy az öv nem mutat-e kopás vagy sérülés jeleit.
- Javasoljuk, hogy az övet csak ébrenlét közben használja. Alvás közbeni használat esetén mindig állítson be időzítőt, vagy emlékeztesse magát, hogy időben kapcsolja ki a készüléket.
- Az eladó, importőr vagy gyártó nem felelős a termék és tartozékainak nem megfelelő használatából eredő károkért (sérülések, égési sérülések, forrázások, tűz, élelmiszerromlás stb.).
- Az öv kizárólag háztartási személyes használatra készült. Nem használható szakmai célokra, pl. kórházakban, rehabilitációban stb.
- A csomag nem tartalmaz power bankot. Kizárólag kiváló minőségű, tanúsított, 5 V/2 A kimeneti teljesítményű power bankokat használjon.

A csomag tartalma: Fűtött deréköv (15 cm-es USB-A tápkábel) / USB-C–USB-A tápkábel (100 cm) / Felhasználói kézikönyv

PARAMÉTEREK

Sorozatszám:	SM-H010A	SM-H010B
Kód (IN kód):	IN 29608 S-XL	29609 XL-4XL
Méret:	S-XL 118*23 cm	XL-4XL 165*23 cm
Súly:	IN 29608 – 0,305 kg	IN 29609 – 0,395 kg
Anyag:	Szövet: 70% poliészter, 30% nejlón Bélés: 100% poliészter	
Hőmérséklet-beállítás:	1. szint: ~ 45 °C / 2. szint ~ 55 °C / 3. szint ~ 65 °C	
Fűtőelem mérete:	18*18 cm	
Nettó súly:	~ 0,5 kg	
Tápellátás:	Power bank, 5V/2A (pl. 10000mAh, nem tartozék) vagy a mellékelt 100 cm-es USB-C-USB-A kábelrel keresztül	
Feszültség:	5 V	
Teljesítmény:	6 W	
Működési idő:	A power banktól és a fűtés intenzitásától függően, 5V/2A-10000mAh esetén ~5 – 8 óra	
Tápkábel hossza:	15 cm	

Megfelelőségi nyilatkozat: Ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és előírásainak.

HASZNÁLAT

- Csavarja ki az övcsatlakozót, és helyezze a derekára úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a testéhez. A tépőzár rögzítővel állítsa be az övet a kívánt méretre.

Power bank használata A power bank

csatlakoztatása

- Helyezze a power bankot az öv zsebébe.
- Csatlakoztassa az övhöz mellékelt USB-kábelrel.
- Kapcsolja be a power bankot. (Megjegyzés: a power bank nem tartozék.)

Kompatibilitás ellenőrzése

- Győződjön meg arról, hogy a power bank kimeneti feszültsége **5**

V / 2 A. Az öv bekapcsolása

- Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot **3 másodpercig** – az öv bekapcsol.

Hőmérséklet beállítás

- Nyomja meg röviden a gombot a fűtési szintek közötti váltáshoz:

Piros – magas (~65 °C)

Kék – közepes (~55 °C)

Zöld – alacsony (~45 °C)

Az öv kikapcsolása

- Hosszan nyomja meg a gombot 3 másodpercig – az öv kikapcsol.
- Kapcsolja ki a power bankot, és vegye le az övet.

Közvetlen használat USB-C-ről USB-A-ra

A kábel csatlakoztatása

- Használja a mellékelt **USB-C–USB-A kábelt (100 cm)** – ez alkalmas például PC-hez való csatlakoztatásra.
- Dugja be az **USB-C** csatlakozót az öv kimenetébe.
- Csatlakoztassa a másik végét (**USB-A**) egy USB-A kimenettel rendelkező eszöközhöz.

Az öv bekapcsolása

- Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot **3 másodpercig** – az öv bekapcsol.

Hőmérséklet beállítása

- Nyomja meg röviden a gombot a fűtési szintek közötti váltáshoz:

Piros – magas (~65 °C)

Kék – közepes (~55 °C)

Zöld – alacsony (~45 °C)

Az öv kikapcsolása

- Hosszan nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig – az öv kikapcsol.

KARBANTARTÁS

30 °C-on, mosózsákban vagy kézzel mosható. Használhat dobos mosógépet, de hagyományos pulzátoros mosógépet nem. Javasoljuk, hogy a szennyeződések nedves ruhával és meleg vízzel, valamint nem maró hatású tisztítószerrel távolítsa el. Mosás előtt vegye ki az akkumulátort.

	Ne vegytisztítsa!
	Szárazon, fektetve szárítsa
	Ne centrifugálja
	Ne fehéritse
	Ne vasalja
	30 °C-on kíméletesen mosható mosógépben

Ne csavarja ki és ne szárítsa szárítógépben az övet.

Szárítás: Fektesse az övet sík felületre, és hagyja természetesen megszáradni. Az övet csak akkor használja, ha teljesen megszáradt.

TÁROLÁS:

Győződjön meg arról, hogy az öv **teljesen kihűlt**. **Húzza ki a tápkábelt az áramforrásból**. Óvatosan hajtsa össze az övet és a tápkábelt, hogy a kábel ne törjön el. A terméket az eredeti csomagolásában, tiszta, száraz, jól szellőző és árnyékos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

Összehajtás: Hajtsa össze az övet úgy, ahogyan az eredeti csomagolásban volt. Ne tegyen más tárgyakat az övre, és ne nyomja össze tárolás közben.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

