



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU**  
**IN 30771 Akkus mosópisztoly inSPORTline Esedera**





## ÖSSZESZERELÉS

	
Csatlakoztassa az adaptert a vízvezető tömlőhöz.	Csatlakoztasson egy szűrőt a vízvezető tömlő másik végéhez.
	
Csatlakoztassa a víztömlőt a pisztolyhoz.	Csatlakoztassa a fúvóka adaptert a pisztolyhoz.
	
Csatlakoztassa az akkumulátort.	A teljesítmény beállításához használja a digitális kijelzőt.
	
Öntse a mosószert a mosószertartályba.	Vizet is pumpálhat, ha egy adaptert és egy 3 cm átmérőjű menettel ellátott tartályt csatlakoztat a pisztolyhoz.

## AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Töltse fel az akkumulátort a mellékelt töltővel. Az akkumulátor töltése után húzza ki a töltőt.



## HASZNÁLAT

Nyomja meg a csatlakozógyűrűt, és csatlakoztassa a víztömlőt. Ezután csatlakoztassa a fúvóka adaptert vagy a mosószertartályt. Csatlakoztassa az akkumulátort. Nyomja meg a ravaszt a vízáramlás elindításához. A víznyomást az érintőképernyő segítségével állíthatja be.

Ha a 3 cm-es adaptert PET palackokhoz vagy más, azonos menetátmérőjű tartályokhoz szeretné használni, akkor a tömlőt az adapterhez kell csatlakoztatnia. A szivattyútömlőt a mellékelt szűrőtömlő lerövidítésével vagy azonos átmérőjű tömlő vásárlásával használhatja.

## SPECIFIKÁCIÓ

- Max. vízhozam: 6 l/perc
- Max. motorfordulatszám: 22 000 ford/perc
- Motorteljesítmény: 300 W
- Max. nyomás: 35 bar
- Akkumulátorkapacitás: 15 000 mAh
- Feszültség: 21 V

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



