

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31942 inSPORTline Pedrinor elektronikus masszázshenger, 19 cm

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ez a masszírozó eszköz kizárólag felnőttek számára készült.
- Ne használja a masszírozó eszközt a fejen, az arcon vagy az intim testrészekben.
- Használat előtt konzultáljon orvosával, különösen, ha várandós, cukorbeteg vagy véralvadási rendellenességben szenved.
- A készülék működése közben tartsa távol a haját és a ruházatát a masszírozótól.
- Ne használja a készüléket duzzadt vagy gyulladt területeken.
- Ne merítse vízbe a masszírozó készüléket; tisztítsa csak száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Ne takarja el a motor szellőzőnyílásait.
- A masszírozó készülék töltés közben nem használható.
- Ne javítsa és ne módosítsa a készüléket saját kezűleg.
- Ne tárolja a készüléket 40 °C feletti hőmérsékleten. Csak 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse fel. Ha a készülék használat közben túlmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja és ne töltsse a masszírozó készüléket vízforrások közelében, és ügyeljen arra, hogy a készülék vagy az USB-kábel ne kerüljön érintkezésbe vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem használja a masszírozó készüléket, havonta egyszer töltsse fel, hogy biztosítsa a megfelelő működését.
- Ha használat közben kellemetlen érzést vagy fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- A készülék nem helyettesíti az orvosi ellátást vagy a rehabilitációt.

TERMÉKLEÍRÁS

	A.	Bekapcsoló/sebességgomb
	B.	USB-töltőcsatlakozó
	C.	Bekapcsoló/sebességjelző lámpa
	D.	Támasz / Fogantyú
	E.	Görgő

HASZNÁLAT

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot, hogy kigyulladjon a töltőcsatlakozón található kék jelzőfény, amely az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.

Bekapcsolás: Hosszan nyomja meg a kapcsolót a készülék elindításához. A készülék a harmadik sebességfokozaton indul el. Az öt fehér jelzőfény az 5 sebességfokozatot jelzi; minden további kattintással válthat az egyes fokozatok között.

Irányváltás: Amikor a készülék be van kapcsolva, duplán érintse meg (kattintson) a bekapcsoló gombot a forgásirány megváltoztatásához.

Töltés: Töltés közben a kék jelzőfény villog. A teljes feltöltés után a jelzőfény folyamatosan világít.



Figyelem: A masszírozó készülék használata során ügyeljen arra, hogy a haj, a laza ruházat és az ékszerek ne akadjanak bele a készülékbe. Tartsa őket biztonságos távolságban, hogy elkerülje az összegabalyodást.

	Derék, vállak és hát
	Láb
	Combok és vádlik

Töltés

A masszírozó készülék feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a fogantyú külső oldalán található töltőcsatlakozóhoz. A jelzőfény jelzi a töltés állapotát. A masszírozó készülék töltés közben nem használható.

MŰSZAKI ADATOK

Motortípus	Kefe nélküli motor
-------------------	--------------------

Névleges feszültség	12,6 V
Nettó súly	2,05 kg
Csatlakozó típusa	USB-Type-C, 5 V/1 A
Termék méretei	33 × 13,5 × 16,2 cm
Csomagolás méretei	33,8 × 25 × 17,7 cm

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóhelyen..

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.