

Jégkorcsolya

Olvassa el a használati leírást figyelmesen a korcsolya első használata előtt. Ez a korcsolya nem alkalmas kereskedelmi célú használatra! A jégkorcsolya beállítását / szerelését felnőttnek kell végeznie.

Műszaki leírás:

Méretek: 28-31, 32-35, 36-39

Maximális terhelhetőség: 100 kg

Biztonsági utasítások

Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést; mint térd-, könyök-, csuklóvédőt és védősisakot! Korizás közben nagy a sérülés veszélye. Maga a teljes védőszerelés se nyújt 100% -os védelmet!

Ne változtasson semmit se a jégkorcsolyán saját kezűleg! Rendszeres ellenőrzés, karbantartás és ápolás hosszabbítja a termék használhatóságát!

Ellenőrizze:

- A kapcsokat mielőtt elindulna a korival
- A korcsolya méretét; pontosan kell illeszkednie; nem lehet se kisebb se nagyobb a felhasználó méreteinél
- Használjon mindig élvédőt, ha nem használja a jégkorcsolyát
- Soha ne használja a terméket rozsdás élekkel, laza fülekkel vagy cipőfűző nélkül
- Természetes jégen mindig elővigyázatossabban korizzon, mint a műjégpályákon
- A legtöbb sérülés az első időszakban keletkezik, az első használatok alkalmával. Legyen figyelmes!

Tervezés:

A műanyag burkolat és az él szorosan össze vannak egymással dolgozva, az él keménysége: 52 HRC

Jégkorizás technikája:

- Ajánljuk a terméket jégkoripályákon használni
- Hockey játékra ez a termék nem alkalmas; kérjük használjon arra kifejlesztett korikat!
- Kapaszkodjon meg az elején valamibe vagy valakibe, míg az egyensúlyt biztosan tartani talunja
- Álljon teljesen egyenesen az éleken, hogy meg ne rándítsa a bokáját
- Az éleknek derékszögben kell állniuk a jégpályával
- Elinduláshoz lökje el magát az egyik belső éllel közben testsúlyát irányítsa a másik élre/ lábra
- A térd könnyedén hajlítva; mivel az első test is kicsit előre dől
- Mindig abba az irányba nézzen, amerre igazából menni szeretne
- Kezdjen kisebb lépésekkel; hogy testsúlyát egyik lábról a másikra megtanulja könnyedén áthelyezni

- Úgy tud megállni, ha mindkét lábát a jégen hagyva sebességet csökkent, végezetül állva marad.
- Kezdőknek ajánlott egy jégkorcsolya tanfolyamot látogatni.

Méret beállítása:

A megfelelő méret beállításához gyermekének segítségére lesz szüksége vagyis ezt a műveletet mindig felnőtt végezze. A „Power Strap” –ot meg kell lazítani és az oldalsó „UNLOCK” gombot kell megnyomni/ kihajtania a méret állításához. A beállítás után nyomja/ tolja vissza az unlock gombot, hogy az egy klick hangot adjon.

Ez az UNLOCK gomb vagy emelő rendszeres ellenőrzést kíván!!

Karbantartás és tárolás:

- A korcsolyát minden használat után ki kell szárítani
- Tisztítsa a metál részeket minden használat után egy puha anyagdarabbal
- Az élek üregesek, így időről időre meg kell őket élezni. Ehhez vegye fel a kapcsolatot az eladóval
- Ha hosszabb ideig nem használja a jégkorcsolyát, ajánlott az éleket valamilyen kenőanyaggal bekenni, hogy az él nem rozsdásodjon
- Minden használat előtt ellenőrizze a korit; ha sérüléseket, hibákat vagy elhasználódottságokat észlel, ne használja a terméket!!!