



HASZNÁLATI UTASÍTÁS WORKER ARENA GÖRKORCSOLYA

Termék leírása:

1. Váz: PP vagy poliamid
2. Alváz: PP, Fék: PP
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab
4. Kerekek: rétegesített 82A PU, Csapágyak: ABEC-7

Működtetési utasítás:

1. A görkorcsolyán semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná a biztonságot.
2. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre van ajánlva. Leginkább a sima aszfalt illetve betonfelület, minőségi kövezet vagy fafelszín felel meg. Nem megfelelő felületen való közlekedéskor – durva aszfalt, homok, sóder, kockakö és hasonlók – illetve túlméretezett terheléskor –lépcsőközlekedés, ugrások stb.- a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
3. A görkorcsolya nagyon gyors iramot is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyű, csukló-, könyök- és térdvédő, fényvisszaverő. Ezekről a segédeszközökről kérjen információt az eladótól. Kisgyermeknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy állandó felügyelete.
4. A görkorcsolyázás a közúti közlekedésről szóló törvénnyel van korlátozva. Ajánljuk, hogy megfelelő útfelületet vegyen igénybe – sima, tiszta, száraz, és lehetőleg kerülje a frekvenciát utakat -. Ne korcsolyázzon nedves, olajos és poros felületen!
5. A sarokfék működtetése: hajlítsa talpát sarokkal a földhöz – a láb előre, cipő orra 45° szögben fel – és nyomja le a féket, miközben tartsa egyenesen testét. A féket ne távolítsa el! Szűk helyen szükséges, ahol nincs lehetőség kanyarodásra. Tekintettel arra, hogy a fék minősége használat miatt csökkenhet, fontos a folyamatos ellenőrzése.
6. Minden használat előtt ellenőrizze a kerekek felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendesen be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarhúzóval erősítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal törölje le.
7. Ellenőrizze a kerekek kopását. Hogy minél jobban kihasználhassa őket, lehetősége van rendszeresen felcserélni az első és hátsó kerekeket, és egyenetlen talajon való közlekedés esetén 180°-os szögben megfordítani az egyes kerekeket.
8. Bárminemű meghibásodás esetén a görkorcsolya használatát azonnal abba kell hagyni hogy az ne rongálódjon meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést.
9. **NE HASZNÁLJA A GÖRKORCSOLYÁT 5°C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN, ÉJSZAKA ÉS NEDVES IDŐBEN.**
10. Gyakori használat esetén, az olcsóbb típusú korcsolyáknál sor kerül a csapágyak meglazulására, és a kerekek elkopására. Ez nem akadály a görkorcsolya további használatának, és ezen részek elhasználódása nem tárgya a jótállásnak.
11. Az alumínium alvázak zaja általában hangosabb, mint a PP-ből készültké. A görkorcsolya zajának erőssége egyenesen arányos a használat időtartamával – elhasználódott kerekek és csapágyak- ,és nem indok a reklamációra. Szintén zajosabbak a PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak –608Z, 608ZZ.

Karbantartási utasítás:

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a görkorcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor.
2. Bárminemű javítás esetén szakszervíz segítségét kérje.
3. A csapágyakat sohase kenje be zsírral vagy olajjal. Ajánljuk a grafit vagy szilikon kenőanyagot.
4. A belső cipőt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.
5. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert!

6. A hegyes éleket, melyek korcsolyázáskor keletkezhetnek, azonnal távolítsa el!
7. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges későbbi használatra.

Nagyság beállítása:

Nyissa ki a biztosító csavart a korcsolya hátsó részén. A csavar forgatásával állítsa be a kívánt méretet. Ezután a biztosítócsavart csukja vissza. Mindig ugyanakkora méretet állítson be mindkét korcsolyára.

Kerékcseré:

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Mindig az eredeti mérettel megegyező nagyságú kereket használjon. Ajánljuk a PU kerekek használatát, melyek jobb minőségűek és tulajdonságúak.

Csapágycsere:

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Szerelje le a kerekeket és nyomja ki a csapágyakat. A cseréhez használjon 608Z, ABEC-7 csapágyakat.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A görkorcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk.
2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.
3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatatlan esemény, elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés, alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, a kerekek és csapágyak elhasználódása nem megfelelő terepen való közlekedés miatt, csúszással való fékezés miatt, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt, pl. ugrások által jöttek létre.
4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény benyújtásával juttatható érvényre.
5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető.
6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelőséget a sérülésekért vagy a termék használatával összefüggő vagyoni károsodásért.

FIGYELMEZTETÉS

A gyártó nem ad jótállást a mozgómechanizmusra, vagyis a kerekekre, csapágyakra, sínekre, fékekre a jótállási feltételek második pontjában feltüntetetten kívül.

A görkorcsolyát kizárólag az ajánlott felületeken használja.

Ne feledje, hogy a görkorcsolya nem helyettesíti a közlekedési eszközt!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy ezek a görkorcsolyák nem alkalmasak agresszív közlekedésre, akadályok átugrására, nem megfelelő felületeken való használatra (kockakő, mezei út) és hokira.

A meghibásodásokra, melyek a termék helytelen használata miatt keletkeznek, nem érvényesíthető a reklamáció!

A helyes használat és karbantartás feltételei:

1. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport és rekreációs használatra van ajánlva, leginkább a sima aszfalt és betonfelület felel meg. Nem megfelelő felület használatakor a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
2. Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képesség figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket!
3. Minden használat előtt bizonyosodjon meg a csavarok állapotáról, folyamatosan ellenőrizze a fék állapotát, az elhasználódottat cserélje ki! Ellenőrizze a kerekek kopását, egyenetlenség esetén fordítsa meg a kereket 180 fokkal.

Dátum:

Pecset, aláírás:

Forgalmazó:
InSPORTline Hungary KFT.
2500, Esztergom
Kkossuth L. u. 65.
www.inSPORTline.hu