



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WORKER DIONE JÉG ÉS GÖRKORCSOLYA

Az első használat előtt ajánlott a pengéket megélesíttetni az erre szakosodott szervizekben. A biztonságos szállítás érdekében gyártáskor a pengéket nem élesítik.

Termék leírása:

1. Váz: PP vagy poliamid
2. Alváz: PP
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab
4. Acél penge

Működtetési utasítás:

1. A korcsolyán semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná a biztonságot.
2. A korcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre ajánlott. A korcsolyapályákat ajánljuk látogatni, mivel a halastavakon, folyókon stb. a penge sérülhet a rossz minőségű jég miatt.
3. A korcsolya nagyon gyors iramot is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyű, csukló-, könyök és térdvédő. Ezekről a segédeszközökről kérjen információt az eladótól.
Kisgyermekeknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy állandó felügyelete.
4. Minden használat előtt ellenőrizze a pengék felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendszeren be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarhúzóval erősítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal törölje le.
5. Rendszeresen kontrollálja a pengék állapotát. Abban az esetben, ha a pengék eltompulnak látogasson el egy szervizbe. Az élesítés évente egyszer ajánlott.
6. Bárminemű meghibásodás esetén a korcsolya használatát azonnal abba kell hagyni, hogy az ne rongálódjon meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést.
7. A KORCSOLYA HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT -15C -NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN!

Karbantartási utasítás:

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a korcsolyán – így fokozza saját biztonságát

használatkor.

2. Bárminemű javítás esetén szakszervíz segítségét kérje.
3. A belső cipőt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.
4. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert!
5. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges későbbi használatra.

Helyes használat és karbantartás:

1. A korcsolya nem felel meg jégkorongozáshoz. Sérülhet a váz, vagy a csattok.
2. Tekintettel arra, hogy a korcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képesség figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket!
3. Karbantartás – Nedves ronggyal mossa át a korcsolyákat. Ne használjon erős oldószereket!
4. Tárolja száraz helyen. Ne változtasson meg semmit sem a korcsolyákon, ami károsodáshoz vezethetne!

Méret beállítása:

A cipő hátsó, külső részén levő gombot be kell nyomni. A cipő mérete ekkor az orr rész mozgatásával állítható. Mindkét cipőre ugyanakkora méretet állítson be!

A kerekek pengére való cserélése:

- Imbuszkulcs segítségével lazítsa meg majd vegye ki az összes csavart. Cserélje ki a korcsolya élt kerekre, majd tegye vissza a csavarokat és húzza meg őket.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A korcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk.
2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.
3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatatlan esemény, elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés, alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt
4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével juttatható érvényre.
5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén, számlával együtt érvényesíthető.

Dátum:

Pecset, aláírás: