



AZ ELLIPTIKUS TRÉNEREK KARBANTARTÁSA

Tisztelt vásárló!

Köszönjük Önnek, hogy a mi termékünket választotta.

A gép megfelelő működése érdekében tartsa be, kérem, a következő rendszeres karbantartási irányelveket! Ha a karbantartás az alábbi utasításoknak megfelelően nem történik meg rendszeresen, az a gép károsodásának veszélyével jár. Az ilyen esetekben a gépben fellépő esetleges hibákra nem érvényesíthető a garancia.

1. A gép összeszerelése közben mindig megfelelően húzza meg a csavarokat!
2. A gép (csúszócsapággal ellátott elliptikus tréner) összeszerelése közben az összes csúszócsapágot és minden mozgó csatlakozót meg kell olajozni.
3. 7–14 nap edzés után szükséges ismét meghúzni az összes csavarkötést!
4. A csúszócsapágak és minden mozgó csatlakozó ismételt olajozását végezze rendszeres időközönként, vagy 50 üzemóra után, vagy háromhavonta egyszer.
5. Megnövekedett gépzaj esetén az 1., 2., 4. pont szerint kell eljárni.
6. A csúszócsapágak és a gép mozgó részeinek olajozásához csak szilárd kenőzsírokat használj!
7. A síneken futó elliptikus tréner esetében szükséges rendszeresen, szükség szerint, elvégezni a sínekben lévő rések tisztítását. A szennyeződés károsítja a síneket és a görgőket.

A garanciális feltételeket a honlapunkon megtalálható Általános Szerződési Feltételekben megtalálja.