



Használati útmutató Flashing roller

1. Egy keresztcsavarhúzóval csavarja ki a középső csavart
2. Fogja meg a kerekeket a két szélén és húzza szét őket
3. Helyezze a cipőt a rollerre
4. Nyomja össze a kerekeket, hogy rászoruljon a cipőre
5. Vegye ki a cipőt majd húzza be a kerekeket
6. Használatkor húzza be a szorítókat, melyek rögzítik a cipőt.

Figyelem!

Használjanak testvédőket rollerezés közben.

A terméket csak egyenes, száraz úton használja. Nem javasolt 6 éves kor alatt.

Jótállási feltételek:

1. a termékre 24 hónapos garancia érvényes.
2. a gyártó nem felel a helytelen használatból keletkezett hibákért
3. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva.
4. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti:
 - mechanikai meghibásodás
 - természeti csapás
 - nem hozzáértő kezelés
 - egyes részek elhasználódása a rendszeres használat miatt
 - nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret
5. a reklamációt írásban kell beadni a megvásárlás helyén.
6. a reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe.

Dátum:

Pecset, aláírás:

InSPORTline Hungary Kft.

2500 Esztergom

Kossuth L. u. 65.

Tel:0633-313-242

Mobil: 06 70-2118227

www.insportline.hu