



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 14244 Roller WORKER Iridio



Figyelem! A kép csak illusztráció.

TARTALOM

TECHNIKAI ADATOK.....	3
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	3
HELYES HASZNÁLAT ÉS FÉKEZÉS.....	3
BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS.....	4
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ.....	4

TECHNIKAI ADATOK

Kerekek: 200 mm

Maximális terhelhetőség: 100 kg

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Az első rollerezés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Őrizze meg arra esetre, ha a későbbiekben is szüksége lenne rá.

1. Javasoljuk, hogy minden rollerezésnél viseljen védőfelszerelést, mint például: sisakot, térd- és könyökvédőket, kesztyűt (csuklóvédő). A védőruházatnak minimalizálnia kell a sérülés kockázatát, bár ezt nem tudja teljes mértékben kiküszöbölni.
2. Rollerezés közben viseljen megfelelő sportcipőt (stabilan fogja a bokát és ne legyen csúszós a talpa). Ne viseljen túl laza ruházatot rollerezés során. Ezenkívül ellenőrizze a cipőfűzőjét is, hogy jól van-e megkötve. Bizonyosodjon meg, hogy a kiegészítők nem veszélyeztetik a biztonságát. Ne használjon fejhallgatót vagy más eszközt, amelyek csökkentik a hallását vezetés közben.
3. Ne használja a rollert sötétben vagy rosszabb látási viszonyok között.
4. Ezt a készüléket csak sima, tiszta és száraz felületen használja. Kerülje a gödröket, köveket, kavicsokat, homokot, lehullott leveleket, nedves felszínt, pocsolót, csatornafedelelet, járdaszegélyt. Ne használja egyenetlen terepen, és kerülje a törmelékes felületet vagy a felület minőségének hirtelen megváltozását. Az összes fent említett tényező befolyásolhatja a rollerezést. Csökkenthetik a kerék tapadását, megnehezítik a fordulást és befolyásolhatják a féktávolságot. Így személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhatnak. A nem megfelelő terepen történő rollerezés az alkatrészek sérülését vagy azok gyorsabb kopását okozhatja.
5. Kerülje az olyan helyeket, amelyek nem biztonságosak és csökkenthetik a roller irányíthatóságát. Kerülje a lépcsőn, meredek utakon, dombokon és járdákon történő használatot. Ne használja úszómedencék vagy vizes helyek közelében sem.
6. Ne rollerezzen forgalomban. Ne sértse meg a roller használatával a helyi forgalmi szabályokat vagy korlátozásokat.
7. Tartsa tiszteletben a gyalogosokat és ne közlekedjen túl közel hozzájuk.
8. Soha ne hagyja, hogy autó, kerékpár, görkorcsolyázó vagy gördeszkás vontassa.
9. Szabadidős felhasználásra tervezték a rollert. Ne használja akrobatikus mutatványok, trükkök gyakorlására és ne rollerezzen agresszíven. Ne használja akadályok átugrására, és ne induljon el nem megfelelő terepen (járdán vagy egyenetlen terepen).
10. Ügyeljen arra, hogy a roller használata közben ne sértse meg a korlátozásokat, a biztonsági előírásokat vagy a közlekedési szabályokat.

HELYES HASZNÁLAT ÉS FÉKEZÉS

- Óvatosan használja rollert. A rollerezéshez megfelelő készségekkel kell rendelkeznie. Elsősorban tudnia kell, hogyan kell irányítani és az egyensúlyt megtartani a testével, hogy elkerülje az eséseket és a sérüléseket.
- A felhasználó rollerezés közben a fellépőlapon áll, míg az egyik lábával löki el magát a földtől, és kormányal kormányoz.
- Fogja meg szorosan a kormányt mindkét kezével. Csökkentse a sebességet forduláskor az egyensúly elvesztésének elkerülése érdekében.
- Csökkentse a sebességet a teljes megállás előtt. Amikor a roller teljesen megállt, helyezze az egyik lábát a földre, majd ezután a másik lábával is leléphet a rollerről.
- A sebesség csökkentése érdekében lépjen a sárvédőre a roller hátsó kerékénél. Ha rááll, a roller addig lassul, amíg teljesen meg nem áll.
- Rollerezés közben ne ugorj le a rollerről.
- A fékrendszer állandó használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a forró fékrendszert közvetlenül a fékezés után.
- A kezdők csak felnőtt felügyelete alatt használhatják ezt az eszközt, aki segít nekik az egyensúly megtartásában.
- Az első használat előtt gyakoroljon egy keveset biztonságos helyen, hogy elkerülje a személyi vagy sérüléseket vagy anyagi károkat .

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden rollerezés előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar, csapágy, kerék és alkatrész jól meg van-e húzva, és hogy nem sérültek-e. Ezen felül ellenőrizze a kormányt is. Csak akkor kezdheti el rollerezést, ha az összes alkatrész jól van rögzítve.
2. Minden használat előtt ellenőrizze a roller felületét, nincs-e rajta repedés vagy bármilyen más sérülés. Addig ne használja a rollert, amíg ki nem cseréli a kopott alkatrészeket.
3. Rendszeresen ellenőrizze a rolleren a kopást vagy sérülést. Csak így lehet biztonságosan használni a rollert. A megfelelő karbantartás növelheti a biztonságos használatot. Soha ne használjon sérült terméket.
4. Minden rollerezés előtt ellenőrizze a roller irányíthatóságát. Amikor a kerekek oldalra húznak, ellenőrizze, hogy jól vannak-e meghúzva. Ha nem forognak egyenletesen, kenje meg a csapágyakat motorolajjal. Ha még mindig nem mennek tökéletesen, vagy ha sérültek, akkor azonnal cserélje ki őket. Ha az egyik oldal nem egyenletesen kopik, fordítsa el őket 180 ° -kal.
5. Az önzáró anyák és az önzáró alkatrészek általában hajlamosak megszorulni és meglazulni. Így csökkentheti azok hatékonyságát. A kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
6. Ne végezzen szakszerűtlen beállítást vagy karbantartást. Kövesse a kézikönyv utasításait.
7. A készülék tisztításához csak szappanos vizet és puha rongyot használjon. Ne használjon oldószert, festéket, ragasztót vagy más maró hatású szert. Ne használjon durva törlőrongyot. Megrongálhatják a rollert. Ne használjon súrolószert. Megkarcolhatja a roller felületét.
8. Tárolja száraz, sötét, jól szellőztetett helyen. Védeni kell a közvetlen napfénytől és a portól.

ÖSSZESZERELÉS

1. Engedje ki az összecukó mechanizmus csavarját, és kissé emelje fel a rollert. Húzza felfelé a középső kart. A kormányrúd csöve meglazul.
2. Húzza felfelé a csövet, amíg az megfelelő szögben nem lesz a fellépőlappal. Ezután húzza lefelé a kart. A csavar bepattan a második lyukba. Húzza meg jól a gyorskioldó csavart.
3. Lazítsa meg a kormányrúd gyorskioldó kart és állítsa be a megfelelő magasságot. Helyezze be a csapszeget a lyukba kifelé. Zárja le a gyorskioldó kart.
4. Állítsa a kormányt „T” alakba. A rugógomboknak, amelyek kiállnak, megfelelően be kell kattanniuk.
5. Kövesse ezeket a lépéseket fordított sorrendben a roller szétszereléséhez.

