



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 18956 Roller inSPORTline Discola



TARTALOM

FIGYELMEZTETÉS.....	3
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN.....	4
HASZNÁLAT ÉS FÉKEZÉS	4
TERMÉK LEÍRÁS.....	5
SZÉTNYITÁS.....	5
FÉK BEÁLLÍTÁSA.....	6
KORMÁNY MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA	7
KARBANTARTÁS.....	7
ÖSSZECSUKÓ MECHANIZMUS.....	7
KÖRNYEZETVÉDELEM	7

Gratulálunk

Most vett egy minőségi rollert, hogy élvezze annak minden pillanatát. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az utasításokat és ajánlásokat, amelyeket be kell tartani a roller élettartamának meghosszabbításához. Az első utazás előtt olvassa el a kézikönyvet. Ez a termék nem kereskedelmi felhasználásra alkalmas. A termék használata bizonyos ismereteket és készségeket igényel. Az összeszerelést felnőtt személy végezheti.

FIGYELEM

8 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Az alap nem stabil, és fennáll az esés veszélye.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A rollerezés veszélyes lehet. A közlekedés során veszélyes helyzetek keletkezhetnek, amelyek eséshez vagy balesethez vezethetnek, súlyos vagy halálos sérüléseket okozva. A ROLLEREZÉS UGYANOLYAN VESZÉLYES LEHET MINT BÁRMELYIK MÁSIK JÁRMŰVEL VALÓ KÖZLEKEDÉS, EZÉRT UGYANOLYAN SÉRÜLÉSEKHEZ VAGY HALÁLHOZ VEZETHET.

- **Maximális terhelhetőség:** 100 kg.
 - Kategória: EN 14619, A osztály
 - A baleset vagy sérülés elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági utasításokat:
 - Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a rollert, és ellenőrizze, hogy az összes zár, kar, anya és csavar megfelelően meg van-e húzva.
 - Ellenőrizze, hogy a kerekek és a csapágyak megfelelően vannak behelyezve, és nincs rajtuk kopás jele. Cserélje ki őket, ha szükséges.
 - Ügyeljen arra, hogy a kormányrúd rögzítve legyen a kívánt magasságban.
 - Rollerezéskor mindig viseljen sisakot, csukló-, könyök- és térdvédőket, valamint gumis talpú cipőt.
 - Ne induljon le meredek utakon, mert az integrált fék nem nyújt megbízható védelmet erre.
 - A fék aktiválásához lépjen a jobb vagy bal lábbal a hátsó sárvédőre.
 - A fékbetét nagyon felforrósodik - fékezés után kerülje a bőrrel való közvetlen érintkezést, mivel megéghet. Kerülje a hosszú ideig tartó fékezést.
 - Ne közlekedjen 10 km / h-nál gyorsabban.
 - Kerülje a forgalmas utcákat, utakat. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a helyi törvényeket vagy korlátozásokat.
 - Egyszerre csak egy személy használhatja a rollert.
 - Használat után puha, nedves ruhával tisztítsa meg a rollert. Rendszeresen tisztítsa meg a csapágyakat puha, nedves ruhával, és rendszeresen kenje meg őket. Cserélje ki őket, ha szükséges.
 - Ne dőljön túlságosan a kormányra, mivel a kormányrúd sérüléséhez vezethet. Ez a roller nem megfelelő működéséhez vezethet.
 - Legalább háromhetente ellenőrizze a csavarokat, és húzza meg.
 - Körülbelül 4 hét után ellenőrizze a kormányt, és ha szükséges, állítsa be újra.
 - Ne használja a rollert nedves, olajos, homokos, piszkos, jeges, durva vagy egyenetlen felületen. Soha ne használja szürkületben vagy éjszaka.
 - Ne végezzen semmilyen helytelen beállítást ezen az eszközön. Ez csökkentheti annak biztonságát.
- **Ezt a rollert nem trükkök, ugratások gyakorlására, valamint egyenetlen felületekre tervezték. A nem megfelelő használat garancia veszteséghöz vezethet. A fék és a hátsó kerék burkolat (sárvédő) szolgálnak a megállásra. Ha lenyomja, a roller lelassul, majd megáll. A fékek fékezés után felforrósodnak, ne érintse meg őket.**
- **FIGYELMEZTETÉS:** A rollert csak a saját felelősségére használja, az összes biztonsági előírást tartsa be. Rollerezzen óvatosan.

HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN

- Ellenőrizze, hogy minden rögzítő mechanizmus megfelelően van-e rögzítve.
- Ellenőrizze a kormány magasságát, meghúzza az anyákat, merőlegesen a kormányra és az első kerékre.
- Ellenőrizze a rögzítőrendszereket: a kormány gyorskioldóját, a keréktengelyeket megfelelően kell beállítani és nem szabad sérültnek lenniük.
- A minimális markolat magasságot a legalacsonyabb helyzetbe kell állítani úgy, hogy a retesz a legalacsonyabb nyílásban legyen.
- Ellenőrizze a kerekek kopását.

HASZNÁLAT ÉS FÉKEZÉS


- A rollert óvatosan kell használni, használata tapasztalatot igényel. Szükség van rolleres készségekre és az egyensúly megőrzésére, hogy elkerülhetőek legyenek az esések és a balesetek, amelyek személyi sérüléseket okoznak.
- A felhasználó a fellépőn (állványon) áll, lábával a talajtól lépve és irányítva a kormányt. Rendszeresen cserélje a toló lábat.
- Vezetés közben tartsa mindkét kezével a kormányt. Csökkentse a sebességet forduláskor, vagy ha nem egyenesen halad, és fennáll az egyensúly elvesztésének veszélye.
- Mielőtt leszáll a rollerről, először csökkentse a sebességet. Amikor a roller teljesen megállt, először hagyja el az egyik lábát, majd a másikat.
- Csökkentse a sebességet a kerék kézifékének vagy a hátsó keréken található sárvédő nyomásával. A fék és a sárvédő megnyomásakor a roller lelassul és megáll.
- Ne hagyja el a rollert menet közben.
- A sebességcsökkentő mechanizmus használat közben felmelegszik. Ezért minden fékezés után mindig engedje el teljesen. Ugyanezen okokból az is tanácsos, hogy megállást követően ne érintse meg a fékberendezést.
- A kezdőknek egy (felnőtt) személy felügyelete alatt kezdje el a roller használatát.
- Lejtőn haladva megnő a féktávolság és csökken a biztonság. A rolleresnek mindig olyan sebességgel kell haladnia, hogy időben meg tudjon biztonságosan állni.



TERMÉKLEÍRÁS

1. Kézi fék	
2. Kormány gyorskioldó rendszer	
3. Kormány	
4. Kar a kormány megemeléséhez	
5. Lengéscsillapító	
6. Összecsukó mechanizmus rögzítő	
7. Összecsukó mechanizmus	
8. Kitémasztó	
9. Felni fék	

10. Tárcsafék

SZÉTNYITÁS

	Engedje ki a zárat az összecsukó mechanizmushoz
	Emelje meg a mozgatható részt a kormányval
	Rögzítse a gyorskioldó kart

	<p>Állítsa be a magasságotm egy kattató hangot fog hallani.</p>
	<p>A roller kész a hasznékatra.</p>

Minden használat után ellenőrizze, hogy az összes csavart meghúzta-e úgy, hogy a kormány nem fékez. VIGYÁZAT: A mellékelt tartozékok kompatibilisek a vázzal, a villával és más alkatrészekkel. Előfordulhat, hogy más gyártók kiegészítői nem kompatibilisek a rollerrel. Bármely alkatrész cseréjéhez vagy javításához forduljon a forgalmazóhoz.

A FÉKEK BEÁLLÍTÁSA

A fékek az anyacsavarral állíthatók be.



KORMÁNY MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Nyissa ki a kormány rögzítéséhez szükséges kart, és állítsa be a magasságot. Amikor beállítja a magasságot, rögzítse a kormányt a rögzítő karral. A kar feszességét az anyával kell beállítani. FIGYELMEZTETÉS: INDULÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE a roller állapotát, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e. A RENDSZERES ELLENŐRZÉS ÉS A JÓ KARBANTARTÁS MEGHOSSZABBÍTTJA A ROLLER ÉLETTARTAMÁT ÉS A FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGÁT.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM: A rendszeres karbantartás növeli az eszköz biztonságos használatát és élettartamát.

- **Csapágyak:** Ne rollerezen vízben vagy homokos felületen. A csapágy károsodásának elkerülése érdekében ne rollerezen olyan helyeken, ahol olajfoltok vannak. Rendszeresen ellenőrizze a csapágyakkopását és sérüléseit, és ellenőrizze, hogy megfelelően forognak-e. Helyezze fel egy tartóra a rollert és próbálja meg ujjaival elfordítani a kerekeket. Ha nem fordulnak el, szét kell szerelni őket az ellenőrzéséhez. Távolítsa el a kereket és húzza ki a csapágyat. Ha kopott, azonnal cserélje ki. Ha nem, kenje meg. Papír törülközővel vagy kendővel távolítsa el az olajat és a szennyeződések. Vigyen fel olajat vagy vazelint. Szerelje össze újra az összes alkatrészt.
- **Kerekek:** Állandó használat során elhasználódnak. Különösen a hátsó fékkerék hajlamos kopásra. Rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki.
- **Módosítások:** Ne végezzen semmilyen nem megfelelő módosítást. Csökkentheti a roller biztonságos használatát. Csak a használati útmutató szerint állítsa be.
- **Anyák, tengelyek és gyorskioldó karok:** Ezek az alkatrészek idővel meglazulhatnak. Ellenőrizze őket, majd húzza meg újra, vagy szükség esetén cserélje ki.

ÖSSZECSUKÓ MECHANIZMUS

Ha az összecukó szerkezet meglazult, vagy túl feszes, akkor a csavar és a kulcs segítségével beállítható, lásd a képet alább!



KÖRNYEZETVÉDELLEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.