



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 19829 Futóbicikli WORKER Plucandro**



FIGYELEM! A kép csak illusztráció.

# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
FÉK BEÁLLÍTÁS.....	5
FUTÓKERÉKPÁR BEÁLLÍTÁSA.....	6
ELSŐ PRÓBÁLKOZÁS.....	6
GURULÁS.....	6
KORMÁNYOZÁS.....	6
HA A GYERMEKÉNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE.....	6
FÉKEZÉS.....	6
KARBANTARTÁS.....	6
BENTI ÉS KINTI HASZNÁLAT.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	7

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e sérülése vagy kopása. A kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Ellenőrizze, hogy a kerekek és a csapágyak megfelelően vannak-e rögzítve, és nincs-e rajtuk kopás jele. Cserélje ki őket, ha szükséges.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar, rögzítőelem és anya jól meg van-e húzva. Ellenőrizze a kerekek sérülését vagy kopását. Ha szükséges, azonnal cserélje ki őket.
- Mindig használjon védőruházatot (könyök, váll, térd, csukló stb.), valamint megfelelő sportcipőt. Ne felejtse el sisakot viselni.
- A fék intenzív használat során felforrósodik. Ne érintse meg közvetlen használat után, hogy elkerülje az égést.
- A terméket csak sima és tiszta felületen használja. Kerülje az akadályokat, bukkanókat, csatornafedeleket és egyenetlen terepet. Ne használja meredek lejtőn.
- Ne használja nedves, homokos, piszkos, havas vagy jeges felületen. Kerülje el a lehullott leveleket, a kavicsot és a gödröket.
- Ne használja a terméket éjjel, alkonyatkor vagy rossz látási viszonyok között. A sötétben kerékpározás veszélyes lehet.
- Ne guruljon meredek lejtőn, és mindig ügyeljen sebességre.
- A terméket a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően használja.
- Ne használja közutakon vagy forgalomban.
- Kerülje a forgalmas utakat.
- Csak egy ember használhatja ezt a terméket egy időben, és csak felnőtt felügyelete alatt.
- Ne végezzen semmilyen helytelen beállítást vagy módosítást. Csak a használati útmutató szerint használja.
- Az összeszerelést csak felnőtt személy végezheti.
- Ne szállítson tárgyakat ezen a terméken.
- Ne szállítson más embereket ezen a terméken.
- A termék az EN 71 szabványnak felel meg.
- 3 éves kortól ajánlott a kerékpár használata.
- A maximális felhasználói súly: 30 kg

## ÖSSZESZERELEÉS

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan e, illetve nem sérültek e.

1. Szerelje össze az elülső villát és a vázat. Helyezze a villát a csőbe a váz elülső csőjébe és húzza meg a csavarokat csavarkulccsal.
2. Lehet, hogy a hátsó kerék gyárilag be van szerelve. A kerék tengelyén két csavar van, először húzza meg a belső csavart, illessze be a tengelyt a váz hátsó végének nyílásába, helyezze be az alátétet és szorosan húzza meg a külső csavart.
3. Az első kereket ugyanúgy kell felszerelni, mint a hátsó kereket.
4. Szerelje fel a sárvédőket.
5. Helyezze a műanyag hüvelyt a nyeregcsőre, helyezze a nyeregcsövet a vázba és húzza meg a csavarokat.
6. Helyezze a műanyag hüvelyt a kormányra, illessze a kormányt a vázba és húzza meg a csavarokat.
7. Állítsa be a fékeket. Lazítsa meg a rögzítőcsavar anyáját a fék jobb oldalán, húzza a fékkábel huzalját a rögzítőcsavar furatán keresztül, amíg nem érezhető már lazának a belső fékvezeték, majd húzza meg a rögzítőcsavar anyáját. Ellenőrizze, hogy a fékhuzal biztonságosan rögzítve van-e a rögzítőcsavaron, és a fékbetétek párhuzamosak-e a peremmel, 1,5 - 2 mm távolságra a felni és a fékbetét között. Nyomja meg a fékkart, majd engedje el többször, forgassa a kereket, ügyeljen arra, hogy a kerék ne mozogjon.



1.

## FÉK BEÁLLTÁSA

A fékeknek párhuzamosaknak kell lenniük a kerékkal. A fék merevségét csavarral állíthatja be (1. ábra). Szükség esetén húzza meg vagy lazítsa meg a csavar rögzítőanyóját (1. ábra) a fék jobb oldalán, húzza a fékkábelt a rögzítőcsavar furatán keresztül, amíg a fék megfelelően nem áll be, majd húzza meg újra a csavar rögzítőanyóját.



fék merevség



fékbeállítás

1. ábra

Ellenőrizze, hogy a fékkábel megfelelően van-e rögzítve. A fékbetéteknek párhuzamosaknak kell lenniük a felnikkel, kb 1,5–2 mm-es réssel. Ellenőrizze, hogy a fék teljesen működőképes-e. (2. ábra)



A fék beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a fékbetétek párhuzamosak legyenek a felnikkel 1,5-2mm-es réssel.



## A FUTÓBICIKLI BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a nyereg magasságát úgy, hogy gyermeke könnyedén megérintse a talajt teljes talppal, enyhén behajlított térdel. A kormánynak olyan magasnak kell lennie, amely lehetővé teszi a karok nagyjából vízszintes tartását. Ellenőrizze, hogy gyermekének kényelmes ez a pozíció.

## ELSŐ PRÓBÁLKOZÁSOK

Amint gyermeke képes felvenni a futóbiciklit a földről, képes arra is hogy használja. Nincs szükség hosszú magyarázatra, csak hagyja, hogy gyermeke megpróbálja irányítani amit csinál. A gyermekek sokkal gyorsabban tanulnak, mint a felnőttek. Gyorsan megtanulják, hogyan kell kerékpározni és hogyan kell kormányozni. Ellenőrizze, hogy a gyermek a nyergén ül-e, és nem a vázon.

## GURULÁS

Lökje előre magát a talajon váltott lábbal. Minél könnyedebben tudja ellökni magát, annál könnyebben és gyorsabban tud haladni a kis biciklis.

## KORMÁNYZÁS

A futóbiciklit irányítani a legegyszerűbben a hátsó részével lehet. Amint gyermeke megértette ennek módját, ugyanolyan lelkesen fog ezzel is közlekedni, mint bármely más járművel. Azzal az apró ám de igen fontos különbséggel, hogy ez a futóbicikli javítja az egyensúlyérzékét, a testi és szellemi fejlődést, erősíti a hátát, és mindenekelőtt biztonságosabbá és sportosabbá teszi a gyermek mozgását teljes egészében.

## HA GYERMEKÉNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE

Hagyja gyermekét ráúlni a futóbiciklire, a kezével a kormányon. Mozgassa a kerékpár csatlakozóját balról jobbra. A gyermek ezt az újfajta mozgást fogja érezni, és ezt követően hamarosan képes lesz megismételni.

## FÉKEZÉS

A futóbiciklit fékkel vagy lábbal lehet megállítani. A felhasználó megállíthatja a kerékpárt, ha a bal kezével lenyomja a fékkart, vagy csak megállítja a egyszerűen a lábával. Hívja fel gyermeke figyelmét a biztonságos megállásra. A felhasználónak megfelelő cipőt kell viselnie.

## KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy enyhe, nem maró hatású tisztítószerrel használjon meleg vízzel és puha ronggyal együtt a kerékpár tisztításához. Előzetesen távolítsa el a nagyobb szennyeződések. Tisztítás után hagyja, hogy a futóbicikli megszáradjon, vagy puha, tiszta ruhával szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a csapágyakba és a kerekbe.

## BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLAT

Ez a termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Soha ne használja közutakon, és soha ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül, miközben a futóbiciklit használják.



## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

