



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 22224 Masszírozó inSPORTline Esteron



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
TISZTÍTÁS.....	4
SPECIFIKÁCIÓ.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Használat előtt távolítson el minden ékszert és éles tárgyat.
- Ne használja vezetés közben.
- Ne használja alkoholfogyasztás, gyógyszerek vagy orvosi tabletták bevétele után.
- A termék csak otthoni használatra alkalmas, és nem használható orvosi vagy terápiás célokra.
- Tartsa távol a víztől, a tűztől, a hőtől vagy más kockázati környezettől.
- Tartsa távol éles tárgyaktól.
- Ne használja, ha a keze nedves.
- Ha a töltőkábel sérült, ne használja a terméket.
- Ne módosítsa a készüléket.
- Ha a készülék megsérült, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, és ne egyedül javítsa meg a készüléket.
- Ha szédül, ne használja a készüléket.
- Használat közben ne tekerje a terméket törölközőbe stb.
- Használat közben ne használjon krémet.

Csak otthoni használatra alkalmas.

FIGYELEM: Kövesse orvos tanácsait. Nemrégiben műtött, duzzadt, gyulladást, súlyos ízületi gyulladást, traumát vagy más kézbetegséget szenvedő betegek nem használhatják az eszközt. Ne használja a készüléket, ha szív-, agy- vagy tüdőproblémái vannak; vérnyomásproblémák; bármilyen típusú vérző betegség, csonttritkulás vagy lágyrész betegség; stroke esetén; nem alkalmas csecsemőknek, gyerekeknek és várandós nőknek.

TERMÉK LEÍRÁS



1. Fogantyú
2. Intenzitás mutató
3. Be / Ki gomb
4. Hűsítő masszázs

5. Melegítő masszázs
6. Sebességváltás
7. Fogantyú
8. Masszázsfej
9. Tápcsatlakozó
10. Töltő

HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóhoz, majd dugja a töltőt egy elektromos aljzatba. A start gomb piros színnel világít. A készülék készenléti állapotban van, semmilyen funkció nem indítható el.

Nyomja meg a be / ki gombot, a szín kékre változik. Most kiválaszthatja a masszázs módot. Hűsítő masszázs:

- Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a hűtési funkció elindításához.
- Csak akkor használja a funkciót, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint 28 ° C.
- Nyomja meg újra a gombot a funkció kikapcsolásához.

Fűtőmasszázs:

- Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a fűtési funkció elindításához.
- Csak akkor használja a funkciót, ha az alapmasszázs hőmérséklet nem felel meg Önnek.
- Nyomja meg újra a gombot a funkció kikapcsolásához.

A hűtést és a fűtött masszázsokat nem lehet egyszerre elindítani. Az 5 sebesség egyikét a sebességváltó gombbal választhatja ki.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és húzza ki a töltőt az aljzatból. Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával.

Ne használjon oldószert, benzin alapú tisztítószer vagy más agresszív tisztítószer.

SPECIFIKÁCIÓ

Teljesítmény	30 W
Anyag	ABS
N.W	1.5 kg
G.W	2.2 kg
Méret	37 x 17 x 17 cm
Feszültség	12 V

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.