



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 23092 Masszázs készülék nyakra és tarkóra**  
**inSPORTline Lenqua**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
CSOMAG TARTALMA .....	5
HASZNÁLAT.....	5
TÖLTÉS .....	6
AKKUMULÁTOR .....	6
KARBANTARTÁS.....	6
TÁROLÁS.....	6
GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK.....	7
SPECIFIKÁCIÓ .....	7
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	8

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A hatékonyabb eredmény és élmény érdekében használat előtt törölje le az elektródákat nedves törülközővel.
- Ne merítse vízbe a készüléket, mert nem vízálló.
- Ha módosítani szeretné a készülék helyzetét, először kapcsolja ki. Soha ne mozgassa vagy helyezze át a készüléket működés közben.
- A készülék nem játék. Nem gyermekek számára készült.
- Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvosához.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, töltsen fel legalább havonta egyszer.
- Használat közben távolítson el minden ékszert és fémtárgyat a készülék közeléből. Az elektródák fémeszközökkel való érintkezéskor rövidzárlatot vagy áramütést okozhatnak.
- Ne használja folyamatosan egy helyen 30 percnél tovább.
- Ne használja a készüléket, ha érzékeny a hőre.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyen.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen bőrbetegsége vagy sérülése van.
- Ne használja a készüléket, ha elektromos orvosi berendezést, például pacemakert stb. használ.
- Ne használja más, elektromágneses vagy nagyfrekvenciás hullámokat kibocsátó eszközök közelében.
- Ne módosítsa vagy javítsa saját maga a készüléket.
- Tárolja száraz és jól szellőző helyen.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.
- A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás kezelést.
- A készülék kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi vagy gyógyászati célokra nem alkalmas.
- A termék 16 éven aluliak számára nem alkalmas.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék nem alkalmas az alábbiakban szenvedőknek: érzékeny bőr, magas vagy alacsony vérnyomás, agyi érbetegség, daganatok, vérzési rendellenességek, gyulladások vagy egyéb betegségek. Használat előtt mindig forduljon orvoshoz.

## TERMÉK LEÍRÁS



1. Elektróda
2. Távirányító
3. Hang
4. Az intenzitás csökkentése
5. USB töltőkábel
6. Az intenzitás növelése
7. Fűtés
8. Mód
9. Rugalmas szilikon csatlakozók
10. Csúszásgátló betétek
11. Bekapcsoló/üzemmód gomb
12. Töltő port
13. Érintőkijelző

## CSOMAG TARTALMA



masszázs készülék



távirányító



USB kábel



használati útmutató

## HASZNÁLAT

**Megjegyzés:** Használat előtt nedvesítse meg az elektródákat.

	<p>Helyezze a készüléket a nyakára, és győződjön meg arról, hogy az elektródák a bőrén vannak.</p>
	<p>Az indításhoz tartsa lenyomva a mód gombot 3 másodpercig.</p>
	<p>Nyomja meg a mód gombot az üzemmód megváltoztatásához.</p> <p>Tartsa lenyomva a mód gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> fűtés</li><li> hang be/kikapcsolása</li><li><b>+</b> <b>-</b> Intenzitás beállítások</li></ul>

## TÖLTÉS

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény pirosan világít és villog.
- Töltés közben a jelzőfény pirosan villog. A jelzőfény fehéren világít és villog, amikor az akkumulátor töltődik.
- Töltési idő: 2-3 óra.
- Ha hosszabb ideig kívánja tárolni a készüléket, töltsé fel az akkumulátort havonta



## AKKUMULÁTOR

- A távirányító CR2032 gombelemmel működik.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort.
- Ne használjon az ajánlottaktól eltérő elemeket.
- Ne használja az akkumulátort olyan környezetben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 45 °C-ot.
- Ne dobja ki az elemeket a normál hulladékkal együtt, hanem adja le újrahasznosítás céljából egy hivatalos gyűjtőhelyen.

## KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Tisztítsa meg a terméket a szennyeződésektől száraz, puha ronggyal.
- Használat után tisztítsa meg az elektródákat nedves törülközővel vagy ruhával. Szennyeződés esetén az elektródákat fertőtlenítőszerrel vagy 75%-os alkoholkoncentrátummal és puha ruhával tisztíthatja.

## TÁROLÁS

- Tartsa távol gyermekektől.
- Napfénytől, magas hőmérséklettől és párás helytől távol tartandó.
- Tárolja száraz és jól szellőző helyen.
- **Hőmérséklet:** -20 °C - 55 °C
- **Páratartalom:** <93%
- **Nyomás:** 50kPa - 106kPa

## GYAKORI KÉRDÉSEK

probléma	ok	megoldás
Nem indul el	Alacsony töltöttség	A termék újratöltése
Nem lehet tölteni / a jelző nem jelenít meg információkat	Az USB kábel nem is not csatlakozik megfelelően	Csatlakoztassa a kábelt megfelelően
	Rossz USB típus	Használja a megfelelő USB kábelt
A távirányító nem működik	Az akkumulátor gyenge	Cserélje ki az elemet
A kijelző működik, de nem masszíroz	Az elektródok nem érintkeznek a bőrrel	Bizonyosodjon meg hogy az elektródok megfelelően érintkeznek a bőrrel
	Valamilyen piszok vagy ismeretlen dolog van a bőrön	Tisztítsa és szárítsa meg a bőrét vagy távolítsa el az idegen anyagot
Bizsergető érzés	Az elektródok nem közvetlenül érintkeznek a bőrrel	Állítsa be a méretet, hogy az elektródok érintkezzenek a bőrrel
	A használat túl hosszú ideig tart	Használati idő 15 perc
	Az intenzitás magas	Csökkentse az intenzitást
	A bőr túl érzékeny	Hagyja abba a termék használatát
Gyenge stimuláció	Az elektródok nincsenek közvetlen kapcsolatban a bőrrel	Az elektródoknak érintkezniük kell a bőrrel
	Szennyeződés van az elektródokon	Tisztítsa meg az elektródokat
	Az intenzitás alacsony	Állítsa be az intenzitást

## SPECIFIKÁCIÓK

Modell	HZ-INECK-1
Dimenzió	15,5 x 15,5 x 5 cm
Meghajtó akkumulátor	CR2032, gomb elem 3 V DC
Beépített akkumulátor	lithium polymer
Anyag	ABS + szilikon
Töltési idő	2 – 3 óra
Bemenet	5 V
Súly	160 g ± 10 g
Impulzusfrekvencia	2230 Hz ± 10
Hullámszélesség	448 µS
Automatikus kikapcsolás	15 min

Környezeti páratartalom – használat	<80%
Környezeti hőmérséklet – használat során	+5 °C - +40 °C
Légköri nyomás – használat során	68 kpa – 106 kpa

## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.