



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IN 23356 Túrabot inSPORTline Montgato

Köszönjük a vásárlását!

ÁLLÍTSA BE A RUDAT A TEREPHEZ



Javasoljuk, hogy kezdésként állítsa be a rudak hosszát úgy, hogy az alkarja párhuzamos legyen a talajjal. Kísérletezzen, hogy megtalálja az Önnek megfelelő magasságot.

Különböző terepen szükség lehet a magasság beállítására a képen látható módon – meghosszabbíthatja a rudakat lejtőhöz és lerövidítheti őket felfelé séta közben a nagyobb stabilitás és irányíthatóság érdekében. Haladás közben néha hasznos lehet a rudat lejjebb tartani.

142-150CM	100CM
151-158CM	105CM
159-165CM	110CM
166-172CM	115CM
173-180CM	120CM
181-197CM	125CM
188-194CM	130CM

HOGYAN HOSSZABÍTSA MEG A RUDAT



Nyissa ki a gyorskioldó kart, és lazítsa meg a csavart.

Állítsa be a rúd hosszát és húzza meg a csavart.

Zárja le a gyorskioldó kart.

PÁNT

Az állítható pántot a lent látható módon kell megfeszíteni. kérjük, győződjön meg arról, hogy a heveder zárja határozottan vissza van nyomva a fogantyúba a beállítások elvégzése után.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.