



IN 23597-1, 23597-2 Zsebóra moto W-TEC sárgaréz, ezüst

Nyomja meg a koronát az óra kinyitásához. Óvatosan zárja le a fedelet a bezáráshoz.

Idő beállítás:

- Húzza ki a koronát
- Forgassa el a koronát az idő beállításához.
- Az idő beállítása után nyomja meg a koronát.

Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítsa meg a külső részt száraz és puha ruhával.
- Tartsa távol az órát más éles és kemény tárgyaktól. Megkarcolhatják az órát.
- Használaton kívül tárolja az órát puha tasakban.
- Soha ne nyissa fel vagy zárja be erőszakkal az óra fedelét. Megsérülhet a burkolat vagy a rugó.
- Tartsa távol parfümöktől és dezodoroktól, mert a benne lévő vegyszerek károsíthatják.
- 3 év alatti gyermekektől elzárva tartandó.
- Mindig tárolja az órát a zsebében, és rögzítse láncsal.

IN 23597-1, 23597-2 Zsebóra moto W-TEC sárgaréz, ezüst

Nyomja meg a koronát az óra kinyitásához. Óvatosan zárja le a fedelet a bezáráshoz.

Idő beállítás:

- Húzza ki a koronát
- Forgassa el a koronát az idő beállításához.
- Az idő beállítása után nyomja meg a koronát.

Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítsa meg a külsejét egy száraz, puha ruhával.
- Tartsa távol az órát más éles és kemény tárgyaktól. Megkarcolhatják az órát.
- Ha nem használja, tárolja az órát puha tasakban.
- Soha ne nyissa fel vagy zárja be erőszakkal az óra fedelét. Megsérülhet a burkolat vagy a rugó.
- Tartsa távol parfümöktől és dezodoroktól, mert a benne lévő vegyszerek károsíthatják.
- 3 év alatti gyermekektől elzárva tartandó.

- Mindig tartsa az órát a zsebében, és rögzítse láncsal.

IN 23597-1, 23597-2 Zsebóra moto W-TEC sárgaréz, ezüst

Nyomja meg a koronát az óra kinyitásához. Óvatosan zárja le a fedelet a bezáráshoz.

Idő beállítás:

- Húzza ki a koronát.
- Forgassa el a koronát az idő beállításához.
- Az idő beállítása után nyomja meg a koronát.

Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítsa meg a külső részt száraz és puha ruhával.
- Tartsa távol az órát más éles és kemény tárgyaktól. Megkarcolhatják az órát.
- Használaton kívül tárolja az órát puha tasakban.
- Soha ne nyissa fel vagy zárja be erőszakkal az óra fedelét. Megsérülhet a burkolat vagy a rugó.
- Tartsa távol parfümöktől és dezodoroktól, mert a benne lévő vegyszerek károsíthatják.
- 3 év alatti gyermekektől elzárva tartandó.
- Mindig tárolja az órát a zsebében, és rögzítse láncsal.

IN 23597-1, 23597-2 Zsebóra moto W-TEC sárgaréz, ezüst

Nyomja meg a koronát az óra kinyitásához. Óvatosan zárja le a fedelet a bezáráshoz.

Időbeállítások:

- Húzza ki a koronát
- Az idő beállítása után nyomja meg a koronát.

Tisztítás és karbantartás:

- Tartsa távol az órát más éles és kemény tárgyaktól. Megkarcolhatják az órát.
- Ha nem használja, tárolja az órát puha tasakban.
- Soha ne nyissa fel vagy zárja be erőszakkal az óra fedelét. Károsíthatja a rugót vagy a rugót.
- Tartsa távol parfümöktől és dezodoroktól, mert a bennük lévő vegyszerek károsíthatják.