



HASZNÁLATI UTASÍTÁS - HU

IN 23698 Számszeríj inSPORTline Pepeljuga

IN 23699 Számszeríj inSPORTline Askepot

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
HASZNÁLAT.....	3
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÍJAK ÉS SZÁMSZERÍJAK HASZNÁLATA ELŐTT TISZTÁBAN KELL LENNI A HELYI TÖRVÉNYEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSOKKAL. ÁLTALÁBAN A FELHASZNÁLÓNAK 18 ÉVESNEK KELL LENNIE ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN KELL HASZNÁLNI A ÍJAKAT ÉS SZÁMSZERÍJAKAT. EMELLETT ÚJRA KELL BIZTOSÍTANI A TERMÉKET A HELYTELEN HASZNÁLAT ESETÉN.

Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- Ne célozzon más emberekre vagy mások irányába, még akkor sem, ha nincs nyíl az íjban.
- Tartsa a nyílvesszőt a talaj felé irányítva, amikor kibiztosítja.
- Vegye le az ékszereket és az órát használat közben.
- Kerülje az íj száraz „tűzelését” (az íjhúr elengedését szöges nyíl nélkül).
- Karvédő viselése javasolt.
- Ne húzza túl az íjat.
- Csak rendeltetésszerűen használja, ne módosítsa a számszeríjat.
- Mindig ellenőrizze a számszeríjat, a húrt és a nyilakat. Ha sérülés vagy kopás jeleit észleli, azonnal hagyja abba a használatát.
- Lövés előtt győződjön meg arról, hogy a céltávolság és annak helye biztonságos-e a lövéshez, nincsenek-e emberek, állatok vagy tárgyak, amelyek megsérülhetnek.
- A célnak és a céltartománynak meg kell tudnia állítani a nyilat.
- Ne lőjön közvetlenül felfelé.
- Mindig az ajánlott nyilakat használja.
- A többi ember mindig álljon az íj lövő személy mögött.
- Soha ne menjen a lövonal elé, várja meg, amíg biztonságosan indulhat.
- Soha ne álljon közel olyan emberhez, aki íjat lő.
- Ne igyon alkoholt és ne használjon kábítószerrel ijlövés előtt vagy közben.
- Ne lőjön hegyen vagy akadályokon át.
- Szabadidős használatra alkalmas.

HASZNÁLAT

Húzza ki a számszeríj testét és az íjat. 1. Kép.



Rögzítse az íjat a számszeríj testéhez csavarral. 2. Kép. (a csavar és a kulcs a csomag része)



Lépjen rá a „járomra”, hogy a számszeríjat a földhöz nyomja, és a zsinórt az anyahoroghoz feszítse. 3. Kép.



Feltöltés után a golyót a lyukba helyezheti (4. kép), vagy behelyezhet egy nyilat.



A számszeríjnak két irányzéka van, egy a gyors, de pontatlan célzáshoz (5. kép) és egy állítható irányzék (6. kép).



A számszeríjnak van „tusa” a pontosabb lövéshez. 7. kép.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.