



**HAZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 23702 Számszeríj inSPORTline Libusaf**



## TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	7

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**FIGYELMEZTETÉS: AZ ÍJAK HASZNÁLATA ELŐTT MEG KELL ISMERKEDNI A HELYI TÖRVÉNYEKKEK ÉS SZABÁLYOKKAL. A 18. ÉLETKORT BE KELL TÖLTENI, ÉS AZ ÍJAKAT BIZTONSÁGOS HELYEN KELL HASZNÁLNI, ÉS ÚJRA BIZTOSÍTNI KELL A HELYTELEN HASZNÁLATELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.**

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne célozzon más emberekre vagy mások irányába, még akkor sem, ha nincs nyíl az íjban.
- Tartsa a nyílvevesszőt a talaj felé irányítva, amikor nem használja.
- Vegye le az ékszereket vagy órákat.
- Kerülje az íj száraz tüzelését (az íjhúr elengedését éles nyíl nélkül).
- Karvédő viselése javasolt.
- Ne húzza túl.
- Csak rendeltetésszerűen használja, ne módosítsa a nyilat.
- Mindig ellenőrizze a számszeríjat, a húrt és a nyilakat. Ha sérülés vagy kopás jeleit észleli, azonnal hagyja abba a használatát.
- Lövés előtt ellenőrizze, hogy a céltávolság és annak helye biztonságos-e a lövéshez, nincsenek-e emberek, állatok vagy tárgyak, amelyek megsérülhetnek.
- A célnak és a céltartománynak meg kell tudnia állítani a nyilat.
- Ne lőjön közvetlenül felfelé.
- Mindig az ajánlott nyilakat használja.
- Másoknak a nyíl használója mögé kell állniuk.
- Soha ne menjen a lővonal elé, várja meg, amíg biztonságos lesz.
- Soha ne álljon közel olyan emberhez, aki íjjal lő.
- Ne igyon alkoholt vagy kábítószerrel ijlövés előtt vagy közben.
- Szabadidős használatra alkalmas.

**FIGYELMEZTETÉS:** Csak akkor használja a számszeríjat, ha az nincs terhelve és rögzítve van. Soha ne célozzon más emberekre, állatokra vagy azok irányába.

## ÖSSZESZERELÉS

A számszerij karokra és törzsekre oszlik.

Csúsztassa a számszerij zsinórt a cső alá.



Csúsztassa a kábeleket a tartóban a horonyba.



Ezután rögzítse a karokat a számszerijhoz, és rögzítse 2x imbuszcsavarral.



Helyezze a golyót a felső csőbe.



Fogja meg a kengyelt, és húzza vissza a zsinórt.



Ha el ki akarja löni a golyót, húzza meg a csapszeget a hátulján, a golyó betöltődik.



Ha nyilat szeretne kilőni, csúsztassa a nyilat a horonyba, és hagyja lenyomva a csapszeget.



Ha ki akarja löni a nyilat, meg kell nyomnia a hátoldalon lévő piros csapszeget.



## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.