



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 25099 Masszázs segédeszköz
inSPORTline Vobax



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A termék nem játék, tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- A segédeszköz használata nem helyettesíti az orvosi kezelést.
- A terméket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja a készüléket, ha azok sérültek vagy elhasználódtak.
- Tisztításhoz csak puha, nedves ruhával törölje le a terméket.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne tárolja közvetlen napfényen vagy nedves helyen, például szaunában vagy úszómedencében.
- Ergonomikus kialakítás 4 görgővel és 360°-os mozgással
- Alkalmas comb, váll, derék, nyak, vádli stb. masszírozására, ellazítja a fáradt, feszült izmokat.
- Állítható szélesség 60 cm-ig

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

