



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 25804 Power bank inSPORTline PowerTen II 10000 mAh

IN 25805 Power bank inSPORTline PowerFive II 5000 mAh

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Csak ennek a kézikönyvnek megfelelően használja, és ne végezzen nem megfelelő módosításokat. A nem megfelelő módosítások vagy javítások a garancia elvesztését vagy visszafordíthatatlan termékkárosodást okozhatnak. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Ha hosszabb tárolás után először használja ezt a készüléket, fokozatosan és automatikusan lemerülhet. Használat előtt töltsse fel teljesen. Ez az eszköz általában két vagy három teljes töltési/kisütési ciklus után tudja elérni az optimális teljesítményt. Töltsse fel az akkumulátort 3 havonta.
- Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. Csak az ajánlott adaptert és töltőkábeleket használja.
- A nem eredeti tartozékok használata károsíthatja a terméket.
- Csak jól szellőző helyiségekben használja, és kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét.
- Töltsse fel a power bankot szobahőmérsékleten (kb. 20 °C). Töltés közben mindig tartsa felügyelet alatt a power bankot. Ha a tápegység vagy a tápkábel megsérült, soha ne csatlakoztassa őket az elektromos aljzathoz. hálózatok.
- Soha ne ejtse vízbe, és óvja a folyadékoktól.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében óvja az ütésektől és ütésektől.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék.

- Ez az eszköz felmelegedhet töltés közben. A hőmérséklet elérheti az 55 °C-ot.
- Ne tegye tűz vagy hőforrás közelébe.
- Soha ne helyezzen fémtárgyat a Power Bank közelébe töltés közben. Ha ez megtörténik, húzza ki az aljzatot, hogy elkerülje a rövidzárlatot és a termék tönkremenetelét.
- Csak a helyi törvények és előírások szerint használja, és soha ne sértse meg azokat. Kapcsolja ki a készüléket olyan helyeken, ahol szükséges (repülőgépek, orvosi eszközök közelében stb.). A biztonságos használat érdekében kövesse a helyi törvényeket és ajánlásokat.
- Mindig felügyelet mellett töltsen.
- A töltőkábel + adapternek el kell érnie az 5V/3A vagy az 5V/2A 10W=5V feszültséget.
- Az első töltési ciklusok során a töltés tovább tarthat, a töltési idő a töltőtől és a használt kábeltől függ.

HASZNÁLAT

- A powerbank automatikusan elindul, ha töltőkészüléket csatlakoztat hozzá, és 38 másodperccel az eszköz leválasztása és inaktivitása után automatikusan kikapcsol.
- A bekapcsológomb megnyomása után a power bank töltési állapotjelzői 38 másodpercig világítanak, ha csak nincs csatlakoztatva a töltőeszköz.

KAPACITÁS

	<1% - 25%
	<25% - 50%
	<50% - 75%
	<75% - 100%

TERMÉK LEÍRÁS



*A kép csak illusztráció.

1. Akkumulátor töltöttségi állapotjelző	2. Bekapcsológomb	3. USB output
4. USB Type-C input	5. Micro USB input	6. USB output

25804 Power bank inSPORTline PowerTen II 10000 mAh SPECIFIKÁCIÓ

Típus:	Polymer akkumulátor
Modell:	EPTK5
Méreték:	98.2 x 64.2 x 24.2 mm
Kapacitás:	10,000 mAh
Kimenet	2x USB (5V/2A)
Bemenet	USB Type-C, Micro USB (5V/2A)
Hozzávetőleges töltési idő	7-8 óra
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C + 40 °C

25805 Power bank inSPORTline PowerFive II 5000 mAh SPECIFIKÁCIÓ

Típus:	Polymer akkumulátor
Modell:	EPTK3
Méreték:	98.2 x 64.2 x 14.2 mm
Kapacitás:	5000 mAh
Kimenet	2x USB (5V/2A)
Bemenet	USB Type-C, Micro USB (5V/2A)
Hozzávetőleges töltési idő	7-8 óra
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C + 40 °C

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

