



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 25825-M Fűthető térdzokni W-TEC Tarviso, méret 35-40

IN 25825-L Fűthető térdzokni W-TEC Tarviso, méret 41-46

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Csak a kézikönyvnek megfelelően használja.
- Ne módosítsa.
- Ne javítsa saját maga a készüléket.
- Használat előtt kérdezze meg kezelőorvosát.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne használja, ha a környezet hőmérséklete magasabb, mint 30 °C.
- Ne dobja az akkumulátort nyílt tűzbe, és ne tartsa nyílt tűz közelében.
- Tartsa távol az akkumulátort hőforrásoktól.
- Tartsa távol víztől.
- Ne dobja az akkumulátort a vegyes hulladék közé.
- Ha hosszabb ideig tárolja a zoknit, vegye ki az elemeket.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a zokni használatát.
- Felügyelet mellett töltsse fel a zoknit.
- Ne töltsse fel a zoknit, ha nedves.
- Tápellátás: Zokni akkumulátor: Li-ion akkumulátor 5V/2A 5000 mAh (USB típus – C), Vezérlő akkumulátor: 27A/12V

HASZNÁLAT

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve, ha szükséges, töltsse fel. A töltéshez legalább 2A teljesítményű adaptert használjon.


Használat előtt párosítania kell az elemeket a vezérlővel. Nyomja meg kétszer az akkumulátorokon lévő bekapcsológombot, majd nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőn. Az elemek csatlakoznak a vezérlővel.

Csatlakoztassa az elemeket a zoknihoz, és állítsa be a hőmérsékletet a szabályozó segítségével.

A fűtés intenzitása és időtartama a környezeti hőmérséklettől függ.







Piros - magas	65°C fűtési idő kb. 3 óra
Zöld - közepes	55°C fűtési idő kb. 5 óra
Kék - alacsony	45°C fűtési idő kb. 7 óra
A zokni melegítése a lábujjakon és a láb elülső részének felén van	

A csomag tartalma: 1 pár zokni elemekkel, töltőkábel, vezérlő.

	1. Alacsony hőmérséklet - 45°C fűtési idő kb. 7 óra
	2. Középhőmérséklet - 55°C fűtési idő kb. 5 óra
	3. Magas hőmérséklet - 65°C fűtési idő kb. 3 óra
	4. Bekapcsológomb

KARBANTARTÁS

Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on szennyeszsákban vagy kézi mosás. Javasoljuk, hogy a szennyeződések nedves ruhával, meleg vízzel és nem maró hatású mosószerrel távolítsa el. Mosás előtt távolítsa el az akkumulátort.

	Tilos a száraztisztítás
	Szárítsa fektetve
	Ne csavarja ki
	Tilos a fehérités
	Tilos a vasalás
	Kíméletes mosás mosógépben 30°-on

Anyaga: 85% pamut, 5% nylon, 7% poliészter, 3% spandex.



Fűtött terület: lábujjak, talp elülső része és lábfej

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.