



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 25839 Hordozható melegítőpárna W-TEC
Alytus



A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg kha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Csak a kézikönyvnek megfelelően használja.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Nem javasoljuk az ülőpárna használatát, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot.
- Ne dobja ki a powerbankot, és ne hagyja nyílt láng közelében.
- Tartsa távol a bekapcsolt párnát a víztől.
- Ne használja alvás közben.
- Használat közben ne használjon más hőforrást.
- Ha hosszú ideig tárolja a terméket, távolítsa el a power bankot.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Védje a terméket ütésektől, leesésektől és szakadásoktól.
- Nem alkalmas hőérzékeny vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára.
- Ha a termék használata kényelmetlen, hagyja abba a termék használatát.
- Ha meghibásodás, hiba vagy bármilyen rendellenes jelenség lép fel, azonnal kapcsolja ki az ülőpárnát, és hagyja abba a használatát.
- Ne lépje túl az 50 °C-ot, ha bőre sérült.
- Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Használat után húzza ki a tápegységet.
- Karbantartás és tisztítás közben húzza ki a tápegységet.
- Mindig felügyelet mellett töltsse fel a power bankot.
- Tápegység: Névleges teljesítmény: 37 Wh (3,7 V); Bemenet (mikro): 5 V = 2,0 A; Kimenet (USB): 5 V = 2,1 A, Javasolt kapacitás: 10 000 mAh
- Anyaga: 80% poliészter, 20% pamut

HASZNÁLAT



1. Lépés

Csatlakoztassa a power bankot.



2. Lépés

Helyezze a power bankot a zsebébe.



3. Lépés

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Ezután rövid megnyomásával módosíthatja a fűtési hőmérsékletet:

A fűtés intenzitása és időtartama a környezeti hőmérséklettől függ. Az értékek 10 000 mAh / 5 V-os tápegységre vonatkoznak. Ha kisebb kapacitású power bankot használ, a fűtési idő csökken.

Alacsony hőmérséklet - kék	40-45 °C	hozzávetőleges fűtési idő 8 óra
Középhőmérséklet - zöld	45-50 °C	hozzávetőleges fűtési idő 5.5 óra
Magas hőmérséklet - piros	50-55 °C	hozzávetőleges fűtési idő 3.5 óra

KARBANTARTÁS

Kíméletes mosás mosógépben 30°C-on szennyezecskóban vagy kézi mosás. Javasoljuk, hogy a szennyeződések nedves ruhával, meleg vízzel és nem maró hatású mosószerrel távolítsa el. Mosás előtt távolítsa el a power bankot. Nem vasalható.

	Ne tisztítsa szárazon
	Szárítsa fektetve
	Ne csavarja ki
	Ne fehéritse
	Ne vasalja



Kíméletes mosás mosógépben 30°-on

Fűtési terület



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

:

:

:

:

:

: