



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 30747 Bottartó inSPORTline Antun elektromos négykerekű kerekesszékhez

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

ÖSSZESZERELÉS

1. A rúdtalpat, a törzstalpat és a törzset csavarokkal és anyákkal rögzítjük egymáshoz. Helyezzük a rúdtalpat a törzstalp alá.
2. Helyezzük a törzset a törzstalpra, és rögzítsük 3 hosszú csavarral és anyával.
3. Helyezzük a hosszú csavarokat a megjelölt furatokba. A rövid csavarokat a maradék furatokban használjuk.
4. Lazítsuk meg a kézi gombokat, és csúsztassuk a tartót a rúdtartó talpába. Ezután rögzítsük a kézi gombokkal.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

