

Mobil fitneszalkalmazások az edzőgépekhez

A mobilalkalmazások kompatibilitása a fitneszgépek modelljétől függően eltérő. Az adott edzőgép-modellhez támogatott alkalmazások aktuális listáját [az inSPORTline.cz](http://az.inSPORTline.cz) weboldalon található modelleírásban találja meg.

A mobil fitneszalkalmazások zökkenőmentes működése érdekében tartsa be az alábbi irányelveket:

- A WiFi, a Bluetooth és a GPS (helymeghatározás) engedélyezve és bekapcsolva legyen.
- Engedélyezze az alkalmazás által igényelt összes jogosultságot (erre az alkalmazás első indításakor kerül sor).
- A fitneszgépet kizárólag a telepített alkalmazáson belül párosítsa, ne a mobilkészülék Bluetooth-beállításában – ott hagyja párosítatlanul.



Kinomap

-
- A főmenüben válassza az „Equipment Management/Saját felszerelés” menüpontot.
 - A gép típusának kiválasztásakor válassza ki a gép kategóriájának megfelelő ikont (fekvőkerékpárok és szobakerékpárok esetén válassza a szobakerékpár ikont).
 - A gép márkájaként válassza az inSPORTline-t, modellként pedig a konkrét terméknevet vagy számkódot (a kód és a név a csomagoláson, a felhasználói kézikönyv első oldalán vagy a megrendelésében található).
 - Az alkalmazás felkéri Önt, hogy pedálozzon vagy kezdjen el futni – a működés ellenőrzése és az eszközök közötti adatcsere érdekében. Erősítse meg, ha megjelennek az adatok, például a sebesség stb.



Zwift

-
- Szobabiciklik, fekvőkerékpárok, kerékpárszimulátorok, elliptikus trénerek és egyéb terheléses kerékpárral rendelkező edzőgépek – válassza a Ride módot.
 - Futópadok – válassza a Run módot.



FitShow

-
- A főmenüben nyomja meg a gép keresésére szolgáló gombot.



iConsole+

-
- Az alkalmazás automatikusan felkéri a párosításra a kiválasztott edzés megkezdése előtt.

Hibaelhárítás

Ha a párosítás nem sikerül, próbálja meg a következő lépéseket egymás után:

- Indítsa újra a telefont és az edzőgépet, majd próbálja meg újra.
- Telepítse újra az alkalmazást, majd próbálja meg újra.
- Próbálja ki az alkalmazást egy másik mobilkészüléken (hogyan kizárja a mobilkészülék hibáját).
- Vegye fel [a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal](#) – csatoljon fényképet, képernyőképet vagy videót a problémáról (ha a videó túl nagy, töltsen fel olyan szolgáltatásokra, mint a wetransfer.com, dropbox.com, uschovna.cz stb. szolgáltatásokra, és csatolja a linket), valamint adja meg mobilkészüléke márkáját és modelljét, az operációs rendszer verzióját és a fitnessgép gyártási dátumát (a dátum általában a gép vázán található fehér téglalap alakú címkén szerepel).

Megjegyzés: Az alkalmazások felületének gyakori frissítései és változásai miatt ebben az útmutatóban nem közlünk szemléltető képernyőképeket.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Székhely: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Prága 10, Csehország

Központi iroda: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamációk és szervíz: Čermenská 486, Vítkov 749 01

Cégszám: 26847264

Adószám: CZ26847264

Tel.: +420 556 300 970

E-mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline SK, s.r.o. üzletek

Központi iroda, reklamációk, szervíz: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

Cégszám: 46259317

Adószám: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

E-mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk