

TÁRCSASÚLYOS ERŐSÍTŐGÉPEK KARBANTARTÁSA

Tisztelt Vásárló!

A gép megfelelő működése, biztonságos használata és hosszú élettartama érdekében kérjük, tartsa be az alábbi rendszeres karbantartási előírásokat!

Amennyiben a karbantartás nem az alábbi útmutatás szerint történik, a berendezés idő előtti kopása, meghibásodása vagy balesetveszélyes állapot kialakulása következhet be.

1. A gép összeszerelése során minden csavart, anyát és rögzítőelemet az előírásoknak megfelelően húzzon meg.
2. Az első használatot követően, majd havonta ellenőrizze a teljes szerkezet stabilitását. Fordítson kiemelt figyelmet a vázszerkezet, a mozgó karok, a fogantyúk, az ülés és a háttámla rögzítési pontjaira.
3. Minden 20 üzemóra után ellenőrizze a forgáspontok, tengelyek és csapágyazott elemek állapotát. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek akadálymentesen és egyenletesen működnek.
4. Rendszeresen ellenőrizze a súlytartó tüskéket és a tárcsasúlyok felhelyezésére szolgáló elemeket. Sérült vagy deformálódott alkatrész esetén a berendezést ne használja a javításig vagy cseréig.
5. Edzés után puha, enyhén nedves ruhával törölje le az izzadságot és a szennyeződések a gép valamennyi érintkező felületéről. Az izzadság hosszú távon korróziót és a kárpitozott elemek károsodását okozhatja.
6. A forgó és csúszó mozgást végző alkatrészeket rendszeresen tisztítsa meg, majd szükség esetén a gyártó által javasolt kenőanyaggal kezelje a sima működés érdekében.
7. Havonta ellenőrizze a biztonsági ütközőket, állítómechanizmusokat, rugós rögzítőket és egyéb biztonsági elemeket. Sérült vagy hiányzó alkatrész esetén a gépet ne használja.
8. Kéthavonta távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések a gép minden nehezen hozzáférhető részéről, különösen a forgáspontok, csapágyak, súlytartók és állítómechanizmusok környezetéből.
9. A kárpitozott felületeket kizárólag kímélő tisztítószerrel kezelje. Kerülje az oldószertartalmú vagy maró hatású tisztítószerek használatát.
10. A tárcsasúlyokat mindig egyenletesen terhelje a gép mindkét oldalán. Az egyoldalú terhelés a szerkezet fokozott igénybevételéhez és idő előtti kopásához vezethet.
11. A berendezést kizárólag száraz, beltéri környezetben használja és tárolja. A magas páratartalom korróziót és a mozgó alkatrészek idő előtti kopását okozhatja.
12. Megnövekedett zajszint, rendellenes működés vagy laza alkatrészek észlelése esetén azonnal szüntesse meg a használatot, és ellenőrizze a gép valamennyi rögzítési pontját.