



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

Túrabot inSPORTline

Nordic Walking hole inSPORTline

Sétabot inSPORTline

Túrabot inSPORTline Altiplano

TÁROLÁS

- a) minden használat után tisztítsa meg a botokat a szennyeződésektől
- b) használat után alaposan szárítsa meg a botokat, ha esőben vagy nedves körülmények között használja őket
- c) rendszeresen ellenőrizze a botok feszességét

Termékleírás IN 20046 Nordic Walking botok inSPORTline Slogen:

Nordic Walking botok gyorskioldó rendszerrel, 3 részes, 14 és 16 mm átmérőjűek ALU 6061-ből és 12 mm átmérőjűek ALU 7075-ből, hosszúság 64-135 cm, anyaga ALU 6061, nyél: parafa + PP

Termékleírás IN 20305 Nordic Walking botok inSPORTline Hallti:

Nordic Walking botok gyorskioldó rendszerrel, 2 részesek, 14 és 16 mm átmérőjűek, hosszúság 82-135 cm, anyaga ALU 6061, nyél: parafa + PP

HASZNÁLAT

1. Oldja ki a gyorskioldó rendszert.
2. Válassza ki a kívánt méretet.
3. Ezután húzza meg újra biztonságosan a rendszert.
4. Soha ne állítsa a méretet a STOP jelen túl.

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

