HASZNÁLATI UTASÍTÁS

JÉGKORCSOLYATÍPUSOK :

IN440, IN441, IN435, IN436, IN439, IN442, IN443, IN 438, IN 201, IN1101, IN365, IN1098, IN60, IN59, IN42,IN433, IN 377

Az első használat előtt ajánlott a pegéket megélesíttetni az erre szakosodott szervizekben. A biztonságos szállítás érdekében gyártáskor a pengéket nem élesítik.

Termék leírása:

1. Váz: PP vagy poliamid
2. Alváz: PP
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab
4. Acél penge

Működtetési utasítás:

1. A görkorcsolyán semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná a biztonságot.
2. A korcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre ajánlott. A korcsolyaályákat ajánljuk látogatni, mivel a halastavakon, folyókon stb. a penge sérülhet a rossz minőségű jég miatt.
3. A görkorcsolya nagyon gyors iramot is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyü, csukló-, könyök- és térdvédö, fényvisszaverö. Ezekről a segédeszközökröl kérjen információt az eladótól. Kisgyermekeknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy állandó felügyelete.
4. Minden használat elött ellenőrizze a pengék felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendesen be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarhúzóval erő- sítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal törölje le.
5. Rendszeresen kontrollálja a pengék állapotát. Abban az esetben, ha a pengék eltompulnak látogasson el egy szervizbe. Az élesítés évente egyszer ajánlott.
6. Bárminemű meghibásodás esetén a korcsolya használatát azonnal abba kell hagyni, hogy az ne rongálódjon meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést.
7. A KORCSOLYA HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT -15C -NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN!

Karbantartási utasítás:

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a korcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor.
2. Bárminemű javítás esetén szakszervíz segítségét kérje.
3. A belső cipöt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.
4. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert!
5. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges későbbi használatra.

Helyes használat és karbantartás:

1. A korcsolya nem felel meg jégkorongozáshoz. Sérülhet a váz, vagy a csattok.
2. Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képesség figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket!
3. Karbantartás – Nedves ronggyal mossa át a korcsolyákat. Ne használjon erős oldószereket!
4. Tárolja száraz helyen. Ne változtasson meg semmit sem a korcsolyákon, ami károsodáshoz vezethetne!

Méret beállítása az IN 442, IN 443, IN 438, IN 201 modelleknél: Nyissa ki a biztosító csavart a korcsolya hátsó részén. A csavar forgatásával állítsa be a kívánt méretet. Ezután a biztosítócsavart csukja vissza. Mindig ugyanakkora méretet állítson be mindkét korcsolyára.

A kerekek pengére való cserélése az IN 201 számú modellnél:

- Imbuszkulcs segítségével lazítsa meg majd vegye ki az összes kereket a fékkel együtt.

- A penge felhelyezése: A pengét támassza alá a méllékelt alátltekkel. Az alátétek különbüző méretűek, ezért ki kell őket próbálni és a megfelelőt behelyezni a penge és alváz közé. Ezután a pengét ugyanolyan csavarokkal rögzíti, mint amivel előtte a kerekek voltak.

Uni korcsolya kés és kerékcsere

1¡Lazítsa meg a cipőt és vegye ki a cipőtalpat, majd állíts a cipőt a maximális méretre.

2¡ **Használj a hatszögű kulcsot, hogy meglazítsa a csavart a sarok alatt.**

3¡ **Lazítsa meg a csavart a cipő orrában.**

4¡**Húzza szét a cipő és kerék/kés részt.**

5¡ **Helyezze vissza a kerekes/ kés rész t.**

6¡ **Csavarja vissza a csavart az orrészben.**

7¡**Csavarja vissza a csavart a sarokrészben.**

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A korcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk.
2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.
3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatalan esemény,elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés,alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt
4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény benyújtásával juttatható érvényre.
5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén, számlával együtt érvényesíthető.

Dátum: **Pecsét, aláírás:**

InSPORTline Hungary Kft., 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 65.

Tel:0633-313-242, Mobil: 0670-2118227, www.insportline.hu