HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
inSPORTline Dremar bordásfal

ELŐSZÖR CSOMAGOLJA KI A CSOMAGOLÁS TARTALMÁT, ÉS ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN ALKATRÉSZ RENDELKEZÉSRE ÁLL-E!

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

FŐ RÉSZEK:

- Oldalsó deszkák (2x)
- Lépcsőfokok

KÖTŐELEMEK:

	• Derékszög lemezek (4x) • Imbuszkulcs (1x) • Imbuszcsavarok M6 (4x) • Kereszthornyú csavarok 4x20mm (16x) • Tiplik + kereszthornyú csavarok (8x)

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1) Kívülről (a lépcsőfokoknak szánt mélyedések nélküli oldal) dugja át az imbuszcsavarokat (M6) az oldalsó deszkán, és csavarozza hozzájuk a süllyesztett anyákkal ellátott lépcsőfokokat. Csavarozza az óramutató járásával megegyező irányban – először kézzel, majd szorosan húzza meg a csavarokat imbuszkulcs segítségével! Dugja be a süllyesztett anyák nélküli lépcsőfokokat a fennmaradó mélyedésekbe (csavarnyílások nélkül)! Rendezze az összes lépcsőfokot úgy, hogy egymással párhuzamosak, az oldalsó deszkákra pedig merőlegesek legyenek!

Süllyesztett anyákkal ellátott lépcsőfok

2) Erősítse a lépcsőfokokhoz a másik oldalsó deszkát – ugyanúgy járjon el, mint az 1) pontban!

3) Rögzítse az oldalsó deszkák belső oldalán található rovátkákba a derékszög lemezeket a kereszthornyú csavarok (4x20mm) segítségével! A kis derékszög lemezek az alsó rovátkákba 3 csavarral vannak rögzítve, míg a nagy derékszög lemezek a felső rovátkákba 5 csavar segítségével.

Az oldalsó deszka felső része

4) A derékszög lemezek rögzítése után helyezze a bordásfalat a falhoz (vagy más konstrukcióhoz, amelyhez hozzáerősíti a bordásfalat), és jelölje meg a helyet, ahol furatokat fog fúrni a tipliknek! Vegye el a bordásfalat a faltól, fúrja ki a lyukakat, és dugja beléjük a tipliket!
5) Csavarozza a bordásfalat a falhoz: minden derékszög lemez 2 kereszthornyú csavar segítségével van rögzítve!
6) Bizonyosodjon meg róla, hogy a bordásfal a falhoz megfelelően van-e rögtíve!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Reméljük, hogy minőségével meg lesz elégedve, és kívánjuk, hogy elérje a kívánt edzési célokat.