



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 22224 Masážní přístroj inSPORTline Esteron



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	3
POUŽITÍ.....	4
ČIŠTĚNÍ.....	4
SPECIFIKACE	4
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si manuál před prvním použitím a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Před použitím odstraňte všechny šperky a jiné ostré předměty.
- Nepoužívejte během řízení.
- Nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léku nebo jiných omamných látek.
- Produkt je pouze pro domácí použití a neslouží pro zdravotní nebo terapeutické účely.
- Držte mimo dosah vody, ohně, tepla nebo jiných nepříznivých vlivů.
- Držte mimo ostré předměty.
- Nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, nepoužívejte zařízení.
- Produkt neupravujte.
- Pokud je produkt poškozený, kontaktujte zákaznický servis, produkt sami neopravujte.
- Pokud pociťujete nevolnost, zařízení nepoužívejte.
- Během použití produkt nezakrývejte ručníkem atd.
- Nepoužívejte krémy při použití.
- Pouze pro domácí použití.

VAROVÁNÍ: Postupujte podle rady lékaře. Pacienti s nedávným chirurgickým zákrokem, otokem, zánětem, kongescí, těžkou artritidou, traumatem nebo jinými nemocemi rukou nemohou zařízení používat. Nepoužívejte zařízení, pokud máte problémy se srdcem, mozkiem nebo plicemi; problémy s krevním tlakem; jakýkoli typ krvácení, osteoporózy nebo onemocnění měkkých tkání; mrtvice; není vhodný pro kojence, děti a těhotné ženy.

POPIS PRODUKTU



1. Madlo
2. Indikátor intenzity
3. On / Off tlačítko
4. Chladící masáž

5. Vyhřívána masáž
6. Změna rychlosti
7. Madlo
8. Masážní hlavice
9. Napájecí port
10. Nabíječka
11. Masážní adaptéry

POUŽITÍ

Připojte do napájecího portu nabíječku a poté zapojte nabíječku do zásuvky. Tlačítko pro spuštění se rozsvítí červeně. Příklad je v pohotovostním režimu, nelze spustit žádnou funkci.

Stiskněte tlačítko on/off, barva se změní na modrou. Nyní můžete vybrat masážní režim.

Chladicí masáž:

- Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund se spustí funkce chlazení.
- Funkci nepoužívejte, pokud není okolní teplota vyšší jak 28 °C.
- Opakovaným stiskem tlačítka funkci vypnete.

Vyhřívána masáž:

- Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund se spustí funkce vyhřívání.
- Funkci používejte pouze pokud Vám nevyhovuje základní teplota masáže.
- Opakovaným stiskem tlačítka funkci vypnete.

Chladicí a vyhřívána masáž nemohou být spuštěny současně.

Pomocí tlačítka pro změnu rychlosti si můžete vybrat jednu z 5 rychlostí.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky a odpojte nabíječku z napájecího portu.

Přístroj čistěte pomocí suchého hadříku.

Nepoužívejte rozpouštědla, čističe na bázi benzínu nebo jiné agresivní čisticí prostředky.

SPECIFIKACE

Napájení	30 W
Materiál	ABS
N.W	1.5 kg
G.W	2.2 kg
Rozměry	37 x 17 x 17 cm
Napětí	12 V

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou

- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamací fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamací těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamací za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamací dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
 Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
 Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
 DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
 Mail: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
 DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
 Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: