



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 25924 Gyerek 3az1ben kosárpalánk inSPORTline Estrelino

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze.

Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék 3 évnél idősebb gyermekek számára készült.
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
- A csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva, fulladásveszély áll fenn.
- Ne szerelje össze a terméket beton- vagy aszfaltfelületre. Sík felületen szerelje össze.
- Az összeszerelt terméket legalább 2 méter távolságra helyezze más tárgyaktól vagy akadályoktól (kerítés, fal stb.). Ne használja utak vagy más veszélyes helyek közelében.
- Helyezze a terméket árnyékos helyre.
- Ne tegye ki a terméket az időjárás viszontagságainak, például: közvetlen napfénynek, hónak, víznek stb. Az időjárás viszontagságainak való hosszán tartó kitettség az anyag fakulását, deformációját stb. okozhatja.
- Tartsa távol tűztől.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
- Ne végezzen nem engedélyezett módosításokat, ne használjon nem engedélyezett tartozékokat.
- Ne használja a terméket, ha nedves vagy nyirkos.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Ha a termék sérült, ne használja a terméket, amíg a sérült részt ki nem cserélték.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, és utasítsa a gyermeket, hogy tartsa távol a kosárpalánk minden részét a termék mozgó részeitől.
- A terméket csak szétszerelt állapotban mozgassa.
- A felhasznált anyagok és színek gyermekek számára ártalmatlanok.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
- Fennáll az esés veszélye.
- Fennáll a testrészek becsípődésének veszélye.

- Fennáll a veszélye annak, hogy a termék a közelében tartózkodó személyekre esik.
- A fenti okok miatt fennáll a testrészek zúzódásának, fulladásnak és egyéb egészségügyi problémáknak a veszélye.
- Kizárólag otthoni használatra.




ALKATRÉSZ LISTA

A



x1

B




x1

C



x1

D



x2

E



x1

F



x2

G



x1

H



x1

I



x6

J



K




L




ÖSSZESZERELÉS


1




2




3




4




5




6



7



8



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon maró hatású tisztítószerkeket.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem végzi el az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Ellenőrizze ezeket a részeket legalább hetente egyszer:
 - o Ellenőrizze az összes csavar és anya meghúzását, szükség esetén húzza meg őket.
 - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
 - o Ellenőrizze a terméket éles szélek szempontjából. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét.
 - o Ellenőrizze a sínt stb.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

