



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 26594 Masszázs matrac inSPORTline
Venpta



TARTALOM

BIZTONSÁGIÚTMUTATÓ.....	3
VEZÉRLŐ.....	3
HASZNÁ.....	4
KARBANTARTÁS.....	4
SPECIFIKÁCIÓK.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	4

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A szőnyeg nem alkalmas a következők számára: daganatos betegek, szívbetegségben szenvedők, terhes és menstruáló nők, gyermekek, műtét utáni ellátásban részesülők, betegek, lázas személyek, hőre érzékeny személyek számára.
- Használat előtt mindig konzultáljon orvossal.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket gyermekek és állatok jelenlétében.
- Ne használja folyamatosan 15 percnél tovább.
- Ne használja, ha kiütése, gyulladása van, vagy ha a testrésze duzzadt.
- Nem helyettesíti az orvosi ellátást.
- Ne használja, ha alkohol, drogok vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
- Ne használja, ha fáradt.
- Ne használja alvásra.
- Ne használja, ha korlátozott motoros képességei vannak.
- Bármely korlátozott motoros vagy szellemi képességű személynek, illetve gyermeknek felnőtt vagy gondviselő folyamatos felügyelete alatt kell állnia.
- Ne használja, ha a termék sérült.
- Ne merítse vízbe.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a nyílásokba.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Használat után és karbantartás közben húzza ki a szőnyeg csatlakozóját a konnektorból.
- Ha hányingere van, azonnal hagyja abba a szőnyeg használatát.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Ne használja a szőnyeget, ha szűrős ruhát visel, vagy ha éles szélű tárgyak vannak a zsebében.
- Ne használjon külső áramforrást, hosszabbítót vagy adaptert a tápellátáshoz.
- Használat után húzza ki a konnektorból.

VEZÉRLŐ



- | |
|--------------------|
| 1. bekapcsoló |
| 2. mód |
| 3. intenzitás |
| 4. fűtés |
| 5. Eco mód |
| 6. mód változtatás |



HASZNÁLAT

SZŐNYEG

Csatlakoztassa a tápegységhez. Be-/kikapcsolás / időzítő (bekapcsolás): Nyomja meg a bekapcsológombot a szőnyeg bekapcsolásához. Egy újabb megnyomással beállíthatja az időzítőt 10 / 20 / 30 percre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a szőnyeg kikapcsolásához.

Mód: Nyomja meg a gombot a masszázs típusának kiválasztásához. 9 lehetőség közül választhat.

Intenzitás (erősség): A gomb megnyomásával kiválaszthatja a masszázs intenzitását. 9 lehetőség közül választhat.

Sebesség: A gomb megnyomásával kiválaszthatja a masszázs sebességét. 9 lehetőség közül választhat.

Masszázs helye (pont): A gomb megnyomásával beállíthatja a masszázs helyét.

Fűtés: A gomb megnyomásával beállíthatja a fűtés intenzitását. 3 lehetőség közül választhat.

A derék körül egy felfűjható rész található, amelyet használat előtt fel kell fűjni. Használat után ismét eressze le a felfűjható részt.

PÁRNA

Teljesítmény: Nyomja meg a gombot a masszázs elindításához, a masszázs az eredeti módban indul el: fűtés és gyúrás.

Nyomja meg ismét a gombot a masszázs kikapcsolásához.

Gyúrás: Nyomja meg a gombot a gyúró funkció elindításához/leállításához.

Intenzitás (erősség): A gomb megnyomásával kiválaszthatja a masszázs intenzitását. 3 lehetőség közül választhat.

Fűtés: A gomb megnyomásával elindíthatja/kikapcsolhatja a fűtést.

Intelligens masszázs (intelligens): Nyomja meg a gombot az intelligens masszázs elindításához/leállításához.

KARBANTARTÁS

Használat után nedves ruhával és enyhe mosószerrel tisztítsa meg. Ezután puha ruhával szárítsa meg. Ne használjon maró hatású tisztítószeret és oldószereket. Száraz, árnyékos és jól szellőző helyen tárolandó. Védje az ütésektől, leejtésektől és túlzott erőhatástól. Ha a tápkábel sérült, szakembernek kell kicserélnie.

SPECIFIKÁCIÓK

Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	24 W

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

