




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 26642 Beltéri játszótér inSPORTline Nikino



TARTALOM


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA	3
ÖSSZESZERELÉS	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	7


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Javasoljuk, hogy kérjen meg egy másik személyt az összeszerelésre.
- Használat közben a gyermekeknek felnőtt felügyelete mellett kell lenniük.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, és húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Tartsa távol az éles széleket a terméktől.
- Győződjön meg arról, hogy minden csavar gumisapkával van védve.
- Csak olyan helyen használja, ahol elegendő hely van a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében.
- Csak arra a célra használja, amelyre a terméket tervezték.
- Ne álljon a hintára, az csak ülésre szolgál.
- Rendszeresen ellenőrizze a hinta rögzítési pontjait. Kopás vagy sérülés esetén azonnal cserélje ki őket.
- Csúszda teherbírása: 40 kg
- Hinta teherbírása: 25 kg
- Kor: 3-6 éves

ALKATRÉS Z LISTA






⑤ felső csúszda
rész X1




⑥ alsó csúszda
rész X1




⑦ kapaszkodó
X2



⑧ platform
hátlap



⑨ tábla



hinta oldalsó
panel X2



kapaszkodó H
oldal panel X1



platform
csapágy lemez



⑪ alsó játéktábla X1



⑫ csúszda pedál
X1



⑬ hinta
alaplemez
X2



⑭ lengőkorlát X1



⑮ csúszda L-alakú
pedál



⑯ megerősítő
lemez X1



hinta
kapaszkodó
oldalsó panel



⑰ hinta ülés










⑱ hinta
kereszttrúd
X1




hinta felső dekoráció x1
 nagy anya X13
 csavar X3
 anya X25
 korlát anya X6
 kis anya X14

ÖSSZESZERELÉS







KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

