




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 26657 Beltéri mászóka inSPORTline Terkino



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ÖSSZESZERELÉS	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	7

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Javasoljuk, hogy kérjen meg egy másik személyt az összeszerelésre.
- Használat közben a gyermekeknek felnőtt felügyelete mellett kell lenniük.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, és húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Tartsa távol az éles széleket a terméktől.
- Győződjön meg arról, hogy minden csavar gumisapkával van védve.
- Csak olyan helyen használja, ahol elegendő hely van a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében.
- Csak arra a célra használja, amelyre a terméket gyártották.
- Csúszda teherbírása: 40 kg
- Platform teherbírása: 40 kg
- Életkor: 3–6 éves

ALKATRÉS Z LISTA



1 nagy ajtóoszlop
2 db



2 nagy ajtóoszlop
lemez 2 db



3 ajtóoszlop összekoto
anya
2 db



4 alaplemez 1 db




5 alaplemez 1 db




6 felső gerenda 2 db



7 folyosó platform 1 db




8 folyosó felső
oldallapja 2db



9 folyosó alsó
oldallapja 2db



10 koronaemelő
2db



11 lépcső
oldallemez 2db



12 átjáró kapu 2db



13 vezérlőlemez 2db



14 lábpedál 1db



15 lábpedál 3db



16 kis előlap 2db



17 kis korlát 2db



18 kis ajtósztop
2db



19 nagy tetőrész 2db



20 kis tetőrész 1 db



21 nagy platform
1db



22 kis platform 1db



23 kosárlabda háló
1db



24 rövid csúszda rész 1db



25 hosszú
csúszdarész 1db



26 csúszda rövid korlátja
2db



27 csúszda hosszú
korlátja 2db



28 nagy anya 48db



29 kis anya 14db



30 hatszög anya
8db




31 8x25*8pcs



32 8x35*15pcs

ÖSSZESZERELÉS



rogrtse a nagy
ajtóoszlop a és b
részét
4



szerelje össze a
nagy tetőrészét
5



csatlakoztassa a
nagy ajtószlop
lemezét és a
platformot
6




rogrtse a nagy
tetőt
7



szerelje össze az
alplemezt a b
8



rogrtse a kaput és
alplemezt mindkét
oldalon
9




10 A felső tető
csatlakoztatása az
alsó kapuhoz



11 korlátok rögzítése
mindkét oldalon




12 csúszda és
platform
összekapcsolása



13 csatlakoztassa a
felső emelvényt a
kis ajtóoszlophoz



14 rögzítse a lépcső
oldalsó lemezeit és
az A és B lábpanelt



15 Két nagy oldalsó
lemez, az alsó
lemez, a középső
kis platform és a
felső gerenda
összeszerelése




16 rögzítse a tetőt




17 csatlakoztassa a
csúszdát



10 a folyosó alsó oldallapja egy összekötő lemezzel van összekötve és rögzítve a felső folyosó platformjához



11 csatlakoztassa a folyosó felső oldallapját



12 Szerelje össze és illessze össze az összes alkatrészt az összeszerelés befejezéséhez.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjva a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

