



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU



IN 26673 Gyerek könyvespolc inSPORTline Girafondo

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Javasoljuk, hogy kérje meg egy másik személy segítségét az összeszereléshez.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, és húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Tartsa távol az éles széleket a terméktől.
- Győződjön meg arról, hogy minden csavar gumisapkával van védve.
- Csak olyan helyen használja, ahol elegendő hely van a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében.
- Csak arra a célra használja, amelyre a terméket gyártották.
- Súlykorlát: 30 kg
- Korhatár: 3-6 éves korig

ÖSSZESZERELÉS



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

