



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 26728 Kosárlabda szett inSPORTline BBS580

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket.
- Apró alkatrészeket tartalmaz, fulladásveszély lehetősége áll fenn. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy visszaélésért, valamint az ebből eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- Ha a készlet íjat, nyilakat, dartsokat vagy más dobóeszközöket tartalmaz, utasítsa a gyermeket azok biztonságos használatára, és kerülje el a visszaélést. Soha ne célozzon más emberekre vagy állatokra.
- 3 év feletti gyermekek számára alkalmas.

ÖSSZESZERELÉS



1. Alap, 1x



1x Ø1,25 pálca



2x Ø1,37 pálca



2. Oszlopok, 3x



3. Tábla, 1x



4. labda, 1x



5. Pumpa, 1x



6. Kupak, 1x



7. Csatlakozó henger, 1x




8. Csatlakozó henger, 1x




9. háló, 1x

Pumpa


Óvatosan távolítsa el a tűt.




Zašroubujte jehlu do pumpy.



Dokončeno.








Rögzítse a hálót a karikán

Gyűrű és tábla

Állítsa be a kívánt magasságot



Öntsön vizet vagy homokot az alapba. Helyezze rá a fedelet. Ezután rögzítse a második oszlopot.

Kösse össze az oszlopokat a 8-as és 7-es összekötő hengerek segítségével.

Rögzítse a keretlemezt a felső oszlophoz.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

