



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 26790 inSPORTline Cortadura strandsátor

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a használati útmutató legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Tartsa távol nyílt tűztől és lángoktól.
- Ez nem gyermekjáték. Ne hagyjon gyermekeket és állatokat felügyelet nélkül a sátorban vagy annak közelében.
- Tartsa távol a víztől, ne hagyja a sátrat olyan helyen, ahol elárasztja a víz.
- A sátor nem nyújt védelmet szélsőséges időjárási körülmények ellen (eső, vihar stb.).
- Óvja a sátrat az éles tárgyaktól. Kerülje a cövekek, rudak, vázak és zsinórok gondatlan kezelését, amely sérüléseket okozhat.

MŰSZAKI ADATOK:

A sátor anyaga: 100% poliészter (poliészter taft, 170T poliészter PA)

A padló anyaga: 100% poliészter (poliészter taft, 170T poliészter PA)

A rudak anyaga: 6,9 mm átmérőjű üvegszál

Méret: 200x130x90 cm


Súly: 1,1 kg

ALKATRÉSZLISTA

1x sátor, 2x üvegszálás rúd, 6x sátorcsap, 1x sátorhuzat

A SÁTOR FELÁLLÍTÁSA

Fektesse le a sátrat egy sík felületre, ahol nincsenek éles tárgyak, pl. kövek, bokrok stb., hogy ne sérüljön meg a padló.



Húzza kissé szét a váz rúdjaikat, és csatlakoztassa őket a képen látható módon.




Óvatosan tolja át a rudakat a sátor nyílásain. Ezután állítsa vízszintbe a sátrat. Állítsa fel a sátrat a szél irányával ellentétesen.

FIGYELEM: Vigyázzon, nehogy elszakítsa a sátrat.



Rögzítse a rudakat a végükön található műanyag végdarabokon keresztül. A műanyag végdarab második lyukába szúrjon egy csapszeget a talajba.



Rendszeresen ellenőrizze a sátor állapotát és rögzítését.

A SÁTOR SZÈTSZEDÉSE

Tisztítsa meg a sátrat, és hagyja alaposan megszáradni, mielőtt összecsomagolná. Óvatosan húzza ki a csapokat a talajból. Oldja ki a rudakon lévő zsinórokat. Húzza ki a vázrudakat a sátorból – hajtsa össze őket, és tegye a zsákba. Hajtsa össze a sátrat, és tegye a tárolózsákba.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Törölje le a szennyeződések mosószerrel átitatott nedves ruhával, majd hagyja a sátor minden részét természetesen megszáradni. A sátrat száraz és sötét helyen tárolja.



KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakó helyen.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.