

BIZTONSÁGIÚTMUTATÓ

- Összeszerelés és használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Intenzív edzés tervezésekor, illetve egészségügyi problémák esetén ajánlott az orvos beleegyezése.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék nem sérült vagy kopott. A padló védelme érdekében a boxzsák alá védőszőnyeget helyezhet. Biztonsági okokból legalább 0,6 m szabad helynek kell lennie.
- Tartsa távol a végtagjait és az ujjait a mozgó részekről. Ne helyezzen idegen tárgyakat a lyukakba.
- A terméket csak arra a célra használja, amelyre összeszerelték.
- Ne módosítsa a terméket, sérülés esetén forduljon a szervizhez.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Csak beltéri használatra alkalmas.
- A készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is) számára készült.
- Otthoni használatra alkalmas.

ÖSSZESZERELÉS

1. alap

2. műanyag hüvely

3. alap sapka

4. alátét

5. csavar

6. oszlop rugóval

7. hüvely

8. az oszlop felső része

9. boxzsák

10. pumpa szelep

1. lépés

Fújja fel a pumpával.



2. lépés

Helyezze be az alátétet (4), a hüvelyt (2) az oszlopon (6) keresztül, és rögzítse az alaphoz (1) a hüvellyel (2), az alátéttel (7) és a csavarral (1).

3. lépés

Csúsztassa a hüvelyt (7) az oszlopra (6), majd rögzítse az oszlop tetejét (8).

4. lépés

Rögzítsen egy boxsákot (9) az oszlop (8) tetejére.

HASZNÁLAT

A box tréner az ütések erejének, sebességének és pontosságának javítására szolgál. Javítja az állóképességet és csökkenti a boxszimulátor terhelését. Az edzőgép otthoni használatra készült.

KARBANTARTÁS

Az edzőgép rendszeres tisztítása meghosszabbítja élettartamát. Minden edzés után törölje át az izzadt területeket tiszta, puha, nedves ruhával.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon hígítót vagy más vegyszereket a tisztításhoz.

TÁROLÁS

Az edzőgépet száraz, tiszta környezetben tárolja.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

