

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27314 inSPORTline Girio hálósák



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végrehajtsa termékein. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

ANYAG

- Külső anyag: 100% poliészter, 190T, vízálló
- Bélés: 100% poliészter.
- Töltelék: 100% poliészter, üreges szál, 500 g/m²±6%.

SPECIFIKÁCIÓ

- A termék teljes súlya: kb. 2 kg
- Kényelmes hőmérséklet: 0°C
- Határ hőmérséklet: -5°C
- Extrém hőmérséklet: -10°C
- Alkalmas: felnőtteknek
- Méretek: (190+30)*75 cm

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.
- Tartsa távol nyílt tűztől, hőtől és lángtól.
- Kizárólag kültéri használatra. Beltéri használat esetén hipoxia veszélye áll fenn.
- Használat közben gondoskodjon megfelelő szellőzésről, különösen a fej területén.
- A hálósák használata nem ajánlott terhes nők, nagyon kisgyermek és olyan személyek számára, akik nem képesek kifejezni beleegyezésüket. A hálósák használata a saját felelősségére történik.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a hálóságot. Mindig válassza ki a megfelelő méretet, hogy elkerülje a fulladás veszélyét.
- Használat előtt ellenőrizze a hálósák állapotát. Ne használjon kopott vagy sérült hálóságot.
- Óvja a hálóságot éles tárgyaktól. Soha ne használja, ha éles tárgyak vannak a zsebeiben.
- Ez a hálósák megfelel az EN ISO 23537-1:2022 szabványnak.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után szellőztesse ki a hálóságot, és hagyja alaposan megszáradni.
- A hálóságot összehajtva, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Kerülje a hosszan tartó összenyomást vagy nedvességet.

- A hálósák szigetelőanyagának egyenletes eloszlásának megőrzése érdekében ajánlott rendszeresen összehajtani és finoman megrázni, ami megakadályozza az anyag összetapadását és biztosítja a hőhatékonyság állandóságát.
- Kerülje a hálósák anyagának húzását vagy szakítását. A védelem növelése és a szakadás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy alátétet vagy más védőréteget használjon az alsó részén.
- A hálósákat rendszeresen tisztítsa meg enyhe mosószerrel és langyos vízzel.
- Kézzel mossa, és használjon finom, semleges és nem maró hatású mosószert. Kerülje a 30 °C-nál melegebb víz használatát.
- Ne használjon fehérítőt és ne vasalja a hálósákat. Ne tisztítsa vegyi úton.
- Tilos a hengeres szárítóban szárítani, a hálósákat ne centrifugálja.
- Mosás után szárítsa a hálósákat árnyékos, szellős helyen.



KÉT HÁLÓZSÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA



1. Nyissa ki a hosszú cipzárat a bal és jobb oldali hálósákon.

2. Igazítsa egymáshoz a felső és alsó cipzárat. Csatlakoztassa a cipzárat, és csukja be a hálósákokat a belső (alsó) oldalon.

3. Ugyanígy igazítsa össze a felső és alsó cipzárat a külső oldalon.

4. A hálósákok összekapcsolva vannak.

A HÁLÓZSÁK ÖSSZEHAJTÁSA



1. Hajtsa be a hálósák jobb és bal oldalát középre.



2. Kezdje el összehajtani és feltekerni a hálósákokat

az alsó lábrésztől felfelé.



3. Helyezze az összehajtott hálósákokat a szállítótáskába.



4. Rögzítse a szállítótáskát a húzószinórral.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

