



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

ANYAG

- Külső anyag: 100% poliészter, 210T, cseppálló
- Bélés: 100% poliészter, szálcsiszolt Pongee 210T.
- Töltet: 100% poliészter mikroszálas, 500g/m²±6%.

SPECIFIKÁCIÓ

- Teljes súly: kb. 2 kg
- Komfort hőmérséklet: -5°C
- Határ hőmérséklet: -10°C
- Extrém hőmérséklet: -15°C
- Alkalmas: felnőtteknek
- Műszaki adatok: 220*80*55 cm

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa távol nyílt lángtól, hőtől és lángtól.
- Csak kültéri használatra alkalmas. Beltéri használat esetén hipoxia veszélye áll fenn.
- Használat közben biztosítson megfelelő szellőzést, különösen a fej környékén.
- A hálósák nem ajánlott terhes nőknek, kisgyermekeknek és olyan személyeknek, akik nem tudják kifejezni beleegyezésüket a használatra. A hálósák használata saját felelősségre történik.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a hálóságot. Mindig a megfelelő méretet válassza ki a fulladásveszély elkerülése érdekében.
- Használat előtt ellenőrizze a hálósák állapotát. Ne használjon kopott vagy sérült hálóságot.
- Védje az éles tárgyaktól. Soha ne használja, ha éles tárgyak vannak a zsebében.
- Ez a hálósák megfelel a következő szabványnak: EN ISO 23537-1:2022


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után szellőztesse ki a hálóságot, és hagyja alaposan megszáradni.
- A hálóságot összehajtva, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Kerülje a hosszan tartó összenyomódást vagy nedvességet.

- A hálósák szigetelő töltetének egyenletes eloszlása érdekében ajánlott rendszeresen összehajtani és finoman megrázni, ez megakadályozza az anyag összecsomósodását és biztosítja az állandó hőhatékonyságot.
- Kerülje a hálósák anyagának húzását vagy tépését. A fokozott védelem és a szakadás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy használjon hálósák alá egy hálóbetétet vagy más védőréteget.
- Rendszeresen tisztítsa a hálósákat enyhe mosószerrel és langyos vízzel.
- Kézzel mossa, és használjon enyhe, semleges és nem maró hatású mosószert. Kerülje a 30°C-nál melegebb víz használatát.
- Ne fehérítse és ne vasalja a hálósákat. Ne tisztítsa vegytisztítással.
- Szárítógépben szárítani tilos, ne csavarja ki a hálósákat.
- Mosás után szárítsa meg a hálósákat árnyékban, szellőző helyen.



KÉT HÁLÓSÁK ÖSSZEZÁRÁS



1. Húzza le a hosszú cipzárat a bal és a jobb oldali hálósákon.

2. Igazítsd egymáshoz a felső és az alsó cipzárat. Cipzárassa össze a cipzárat, és rögzítse a hálósákat a belső (alsó) oldalon.

3. Igazítsa egymáshoz a felső és alsó cipzárat kívülről ugyanígy.

4. A hálósákok össze vannak cipzárazva.

Hálósák összehajtása



1. Hajtsa a hálósák jobb és bal oldalát középre.



2. Kezdje el összehajtani és feltekerni a hálósákat a lábfej alsó oldalától felfelé.



3. Tárolja az összehajtott hálóságot a szállítótáskában.



4. Rögzítse a szállítótáskát a húzósinórral.

