



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27539 Gyerek csúszda hintával inSPORTline Tedomino

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Javasoljuk, hogy kérjen meg egy másik személyt az összeszereléshez segítségként.
- Használat közben a gyermekeknek felnőtt felügyelete mellett kell lenniük.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, és húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Tartsa távol az éles széleket a terméktől.
- Győződjön meg arról, hogy minden csavar gumisapkával van védve.
- Csak olyan helyen használja, ahol elegendő hely van a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében.
- Csak arra a célra használja, amelyre a terméket tervezték.
- Ne álljon a hintára, az csak ülésre szolgál.
- Rendszeresen ellenőrizze a hinta rögzítési pontjait. Kopás vagy sérülés esetén azonnal cserélje ki őket.
- Csúszda teherbírása: 40 kg
- Hinta teherbírása: 25 kg
- Kor: 3-6 éves korig ajánlott


ÖSSZESZERELÉS



1. Rögzítse a lépcsőket az oldalsó panelekhez anyákkal.




2. Rögzítse a kormánykereket a műszerfalhoz egy anyával.




3. Rögzítse a lökhárítót az autó elejéhez az arcához.



4. Csatlakoztassa a csúszdát az oldalsó panelekhez anyákkal.



5. Csatlakoztassa az autó oldalsó paneljeit az elejéhez anyákkal.









6. Rögzítse az ülést és a műszerfalat a kormánykerékkel.



7. Rögzítse az autó másik oldalát.



8. Rögzítse az auto hátsó paneljét.

 9. Rögzítse a visszapillantó tükröt.	 10. Rögzítse a lépcsőt az autóhoz.
 11. Rögzítse a csúszdát.	 12. Rögzítsen egy platformot az autó tetejére.
 13. Fogja meg a felső oldalpanelt.	 14. Attach the top side panel.
 15. A hinta szerkezeti rajza.	 16. A hinta összeszerelése teljes.
	

17. Rögzítse a hinta vázát.



19. Rögzítse a hintát.

18. Rögzítse az oldalpanelt a hinta aljához.



20. Az összeszerelés befejeződött.

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.