



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27572 Hintakutya inSPORTline Kepekino


IN 27573 Hintaló inSPORTline Atisino

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- A gyermeknek állandó felnőtt vagy gyám felügyelete alatt kell állnia.
- Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a játék közelében.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást. Szükség esetén húzza meg őket.
- Rendszeresen ellenőrizze a kopást vagy sérülést. Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Törölje át puha ruhával és meleg vízzel.
- Tartsa távol tűztől, lángtól és hőforrásoktól.
- Óvja a közvetlen napfénytől.
- Ne használja víz közelében vagy egyenetlen felületen.
- Ne használja éles tárgyak és szélek közelében.
- Soha ne keverjen új és régi elemeket.
- Tápellátás 2x AA 1,5 V-os elem (nem tartozék)
- 10 hónapos kortól alkalmas gyermekek számára.
- Max. teherbírás: 30 kg.



ÖSSZESZERELÉS




1



2



ELEM CSERÉJE



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

